



**BG- 01.** Какво има в кутията?
**02.** Преглед.
\*Инсталирането на micro sd карта е необходимо, за да изпробвате всички функции, които телефонът може да предложи
**03.** Инсталиране на батерията
**04.** Включване/изключване
**05.** Зареждане на батерията.
Свържете щекер тип C към тип C
**06.** Отключете клавиатурата
**07.** Добавяне на контакт и търсене на контакт
**08.** Добавяне на снимка към фото контакт
**09.** Набиране на фото контакт
**10.** Безшумен режим
**11.** Вибрационен режим
**12.** Нормален режим
**13.** Достъп към режим FM радио
**14.** Бърз достъп до режим на камера
**15.** Настройка на SOS функция
**16.** Използвайте SOS бутона
**17.** Бързо набиране
**18.** Настройка на езика (език на дисплея и език за писане)
**19.** Управление на входящи повиквания
**20.** Нулиране.

**CS- 01.** Co je v krabici?
**02.** Celkový pohled.
\*Instalace micro sd karty je nezbytná pro využití všech funkcí, které telefon může nabídnout
**03.** Instalace baterie
**04.** Zapnutí/vypnutí
**05.** Nabíjení baterie.
Připojte zástrčku typu C k typu C
**06.** Odemkněte klávesnici
**07.** Přidání kontaktu a vyhledání kontaktu
**08.** Přidání obrázku ke kontaktu s fotografií
**09.** Vytáčení kontaktu s fotografií
**10.** Tichý režim
**11.** Režim vibrací
**12.** Normální režim
**13.** Přístup do režimu FM rádia
**14.** Rychlý přístup do režimu fotoaparátu
**15.** Nastavení funkce SOS
**16.** Použijte tlačítko SOS
**17.** Rychlá volba
**18.** Nastavení jazyka (jazyk zobrazení a jazyk psaní)
**19.** Správa přichozích hovorů
**20.** Reset.

**DA- 01.** Hvad er der i kassen?
**02.** Overblik.
\*Installation af et micro sd-kort er nødvendigt for at opleve alle de funktioner som telefonen kan tilbyde
**03.** Installation af batteriet
**04.** Tænd/sluk
**05.** Batterioplading.
Tilslut type C-stikket til type C
**06.** Lås tastaturet op
**07.** Tilføjelse af en kontakt & søgning efter kontakt
**08.** Tilføjelse af et billede til fotokontakt
**09.** Orkald til fotokontakt
**10.** Silence-tilstand
**11.** Vibrationstilstand
**12.** Normal tilstand
**13.** Adgang til FM-radiotilstand
**14.** Hurtig adgang til kameratilstand
**15.** Indstilling af SOS-funktionen
**16.** Brug SOS-knappen
**17.** Hurtigopkald
**18.** Indstilling af sprog (displayprog & skrivesprog)
**19.** Håndtering af indgående opkald
**20.** Nulstil.

**DE- 01.**Was ist in der Box?
**02.** Übersicht.
\*Die Installation einer Micro-SD-Karte ist erforderlich, um alle Funktionen des Telefons nutzen zu können.
**03.** Einlegen des Akkus
**04.** Ein-/Ausschalten
**05.** Laden des Akkus.
Verbinden Sie den Typ-C-Stecker mit dem Typ C
**06.** Entsperrn der Tastatur
**07.** Hinzufügen eines Kontakts und Suchen eines Kontakts
**08.** Hinzufügen eines Bilds zu einem Fotokontakt
**09.** Wählen eines Fotokontakts
**10.** Lautlosmodus
**11.**

Vibrationsmodus
**12.** Normalmodus
**13.** Zugriff auf den UKW-Radiomodus
**14.** Schnellzugriff auf den Kameramodus
**15.** Einstellen der SOS-Funktion
**16.** Verwenden der SOS-Taste
**17.** Kurzwahl
**18.** Einstellen der Sprache
Anzeigesprache und Schreibsprache)
**19.** Verwaltung eingehender Anrufe
**20.** Zurücksetzen.

**EL- 01.** Τι υπάρχει στο κουτί?
**02.** Προβολή.
\*Η εγκατάσταση μιας κάρτας micro sd είναι απαραίτητη για την εμπειρία όλων των λειτουργιών που μπορεί να προσφέρει το τηλέφωνο
**03.** Τοποθέτηση της μπαταρίας
**04.** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
**05.** Φόρτιση μπαταρίας.
Συνδέστε το βύσμα τύπου C στον τύπο C
**06.** Εκκλειδώστε το πληκτρολόγιο
**07.** Προσθήκη επαφής και αναζήτηση επαφής
**08.** Προσθήκη φωτογραφίας σε επαφή φωτογραφίας
**09.** Κλήση επαφής φωτογραφίας
**10.** Λειτουργία σίγασης
**11.** Λειτουργία δόνησης
**12.** Κανονική λειτουργία
**13.** Πρόσβαση στη λειτουργία ραδιοφώνου FM
**14.** Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία κάμερας
**15.** Ρύθμιση της λειτουργίας SOS
**16.** Χρησιμοποιήστε το κουμπί SOS
**17.** Ταχεία κλήση
**18.** Ρύθμιση της γλώσσας (γλώσσα εμφάνισης και γλώσσα γραφής)
**19.** Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων
**20.** Επαναφορά.

**ES- 01.** ¿Qué hay en la caja?
**02.** Vista general.
\*Es necesaria la instalación de una tarjeta micro sd para experimentar todas las funciones que el teléfono puede ofrecer
**03.** Instalación de la batería
**04.** Encendido/apagado
**05.** Carga de la batería.
Conecte el enchufe tipo C al tipo C
**06.** Desbloquear el teclado
**07.** Agregar un contacto y buscar contacto
**08.** Agregar una imagen al contacto con foto
**09.** Marcar un contacto con foto
**10.** Modo silencio
**11.** Modo vibración
**12.** Modo normal
**13.** Acceso al modo de radio FM
**14.** Acceso rápido al modo de cámara
**15.** Configuración de la función SOS
**16.** Utilice el botón SOS
**17.** Marcación rápida
**18.** Configuración del idioma (idioma de visualización e idioma de escritura)
**19.** Gestión de llamadas entrantes
**20.** Restablecer.

**ET- 01.** Mis on karbis?
**02.** Ülevaade.
\*Micro sd kaardi paigaldamine on vajalik, et kogeda kõiki funktsioone, mida telefon pakkuda suudab
**03.** Aku paigaldamine
**04.** Toide sisse/välja
**05.** Aku laadimine.
Ühendage C-tüüpi pistik C-tüübiga
**06.** Avage klaviatuur
**07.** Kontakti lisamine ja kontakti otsimine
**08.** Pildi lisamine fotokontaktile
**09.** Fotokontakti valimine
**10.** Vaikimisrežiim
**11.** Vibratsioonirežiim
**12.** Tavarežiim
**13.** Juurdepääs FM-raadiorežiimile
**14.** Kiire juurdepääs kaamerarežiimile
**15.** SOS-funktsiooni seadistamine
**16.** SOS-nupu kasutamine
**17.** Kiirvalimine
**18.** Keele seadistamine (kuvakeel ja kirjutamiskeel)
**19.** Sissetulevate kõnede haldus
**20.** Lähtestage.

**FI- 01.** Mitä laatikossa on?
**02.** Yleisnäkymä.
\*Micro sd-kortin asennus on välttämätöntä, jotta voit kokea kaikki puhelimen tarjoamat toiminnot
**03.** Akun asennus
**04.** Virran kytkeminen/pois
**05.** Akun lataus.
Liitä C-tyypin pistoke tyyppiin C
**06.** Aava näppäimistön lukitus
**07.** Yhteystiedon lisääminen ja yhteystiedon etsiminen
**08.** Kuvan lisääminen valokuvakontaktiin
**09.** Valokuvakontaktin valinta
**10.** Hiljaisuustila
**11.** Värinätila
**12.** Normaali tila
**13.** Pääsy FM-radiotilaan
**14.** Pikakäyttö kameratilaan
**15.** SOS-toiminnon asettaminen
**16.** Käytä SOS-painiketta
**17.** Pikavalinta
**18.** Kielen asettaminen (näytön kieli ja kirjoituskieli)
**19.** Saapuvien puhelujen hallinta
**20.** Nollaa.

**FR- 01.** Qu'y a-t-il dans la boite?
**02.** Vue d'ensemble.
\*L'installation d'une carte micro SD est nécessaire pour profiter de toutes les fonctions que le téléphone peut offrir
**03.** Installation de la batterie
**04.** Allumer/éteindre
**05.** Charge de la batterie.
Branchez la fiche type C au type C
**06.** Déverrouillez le clavier
**07.** Ajout d'un contact & recherche de contact
**08.** Ajout d'une photo au contact photo
**09.** Composition d'un contact photo
**10.** Mode silence
**11.** Mode vibration
**12.** Mode normal
**13.** Accès au mode radio FM
**14.** Accès rapide au mode caméra
**15.** Paramétrage de la fonction SOS
**16.** Utiliser le bouton SOS
**17.** Numérotation rapide
**18.** Paramétrage de la langue (langue d'affichage & langue d'écriture)
**19.** Gestion des appels entrants
**20.** Réinitialisation.

**HR- 01.** Što je u kutiji?
**02.** Pogled preko.
\*Instalacija micro sd kartice je neophodna da biste iskusili sve funkcije koje telefon može ponuditi
**03.** Instaliranje baterije
**04.** Uključivanje/isključivanje
**05.** Povezivanje baterije.
Spojite utikač tipa C na tip C
**06.** Otključajte tipkovnicu
**07.** Dodavanje kontakta i traženje kontakta
**08.** Dodavanje slike foto kontaktu
**09.** Biranje foto kontakta
**10.** Tihi način rada
**11.** Način rada vibracije
**12.** Normalni način rada
**13.** Pristup na način rada FM radio
**14.** Brzi pristup načinu rada kamere
**15.** Postavljanje SOS funkcije
**16.** Uputreba SOS tipke
**17.** Brzo biranje
**18.** Postavljanje jezika (jezik prikaza i jezik pisanja)
**19.** Upravljanje dolaznim pozivima
**20.** Reset.

**HU- 01.** Mi van a dobozban?
**02.** Áttekintés.
\*A micro sd kártya beszerelése szükséges ahhoz, hogy a telefon által kínált összes funkciót megtapaszthassa.
**03.** Az akkumulátor behelyezése
**04.** Be-/kikapcsolás
**05.** Az akkumulátor töltése.
Csatlakoztassa a C típusú csatlakozót a C típusú csatlakozóhoz
**06.** Oldja fel a billentyűzetet
**07.** Névjegy hozzáadása és kapcsolat keresése
**08.** Kép hozzáadása a fényképes névjegyhez
**09.** Fényképes kapcsolat tárcsázása
**10.** Csendes

mód
**11.** Rezgő mód
**12.** Normál mód
**13.** Hozzáférés az FM rádió módba
**14.** Gyors hozzáférés a kamera módhöz
**15.** Az SOS funkció beállításá
**16.** Használja az SOS gombot
**17.** Gyorstárcsázás
**18.** Nyelv beállításá (kijelzés nyelve és írási nyelve)
**19.** Bejövő hívások kezelése
**20.** Visszaállítás.

**IT- 01.** Cosa c'è nella scatola?
**02.** Panoramica.
\*L'installazione di una scheda micro SD è necessaria per sperimentare tutte le funzioni che il telefono può offrire
**03.** Installazione della batteria
**04.** Accensione/spegnimento
**05.** Carica della batteria.
Collegare la spina di tipo C al tipo C
**06.** Sbloccare la tastiera
**07.** Aggiungere un contatto e cercare un contatto
**08.** Aggiungere un'immagine al contatto con foto
**09.** Chiamare un contatto con foto
**10.** Modalità silenzio
**11.** Modalità vibrazione
**12.** Modalità normale
**13.** Accesso alla modalità radio FM
**14.** Accesso rapido alla modalità fotocamera
**15.** Impostazione della funzione SOS
**16.** Utilizzare il pulsante SOS
**17.** Chiamata rapida
**18.** Impostazione della lingua (lingua di visualizzazione e lingua di scrittura)
**19.** Gestione delle chiamate in entrata
**20.** Reset.

**LT- 01.** Kas yra dėžutėje?
**02.** Peržiūra.
\*Norint patirti visas funkcijas, kurias gali pasiūlyti telefonas, būtina įdiegti micro sd kortelę
**03.** Akumuliatoriaus įdėjimas
**04.** Maitinimo įjungimas/išjungimas
**05.** Akumuliatoriaus įkrovimas.
Prijunkite C tipo kištuką prie C tipo
**06.** Atrakinkite klaviatūrą
**07.** Adresato pridėjimas ir adresato paieška
**08.** Paveikslėlio pridėjimas prie nuotraukos kontakto
**09.** Nuotraukos adresato rinkimas
**10.** Vyras režimas
**11.** Vibracijos režimas
**12.** Įprastas režimas
**13.** Prieiga į FM radijo režimą
**14.** Greita prieiga prie fotoaparato režimo
**15.** SOS funkcijos nustatymas
**16.** SOS mygtuko naudojimas
**17.** Greitas rinkimas
**18.** Kalbos nustatymas (vaizdo kalba ir rašymo kalba)
**19.** Įeinančių skambučių valdymas
**20.** Atstatyti.

**LV- 01.** Kas ir kastē?
**02.** Pārskats.
\*Micro sd kartes uzstādīšana ir nepieciešama, lai izjustu visas funkcijas, ko tālrunis var piedāvāt
**03.** Akumulatora uzstādīšana
**04.** Ieslēgšana/izslēgšana
**05.** Akumulatora uzlāde.
Pievienojiet C tipa kontaktdakšu C tipam
**06.** Atbloķējiet tastatūru
**07.** Kontaktpersonas pievienošana un kontaktpersonas meklēšana
**08.** Attēla pievienošana foto kontaktam
**09.** Fotoattēlu kontakta sastādīšana
**10.** Klusuma režīms
**11.** Vibrācijas režīms
**12.** Normāls režīms
**13.** Piekļuve uz FM radio režīmu
**14.** Ātra piekļuve kameras režīmam
**15.** SOS funkcijas iestatīšana
**16.** Izmantojiet SOS pogu
**17.** Ātrā sastādīšana
**18.** Valodas iestatīšana (displeja valoda un rakstīšanas valoda)
**19.** Ienākošo zvanu pārvaldība
**20.** Atiestatīt.

**MT- 01.** X'hemm fil-kaxxa?
**02.** Harsa ġenerali.
\* L-installazzjoni ta 'mikro sd card hija meħtieġa biex tesperjenza l-funzjonijiet kollha li t-telefon jista' joffri
**03.** Installazzjoni tal-batterija
**04.** Xghel/mitfi
**05.** Ċarġ tal-batterija.
Qabbad il-plagg tat-tip C mat-tip C
**06.** Nisfruttaw it-tastiera
**07.** Żieda ta' kuntatt u kuntatt ta' tiftix
**08.** Żieda ta' stampa mal-kuntatt tar-ritratti
**09.** Tisselezzjona kuntatt tar-ritratti
**10.** Modalità silenzju
**11.** Modalità vibrazzjoni
**12.** Modalità normali
**13.** Access għall-modalità tar-radju FM
**14.** Access rapidu għall-modalità tal-kamera
**15.** Nissettjar tal-funzjoni SOS
**16.** Uża l-buttuna SOS
**17.** Dial veloċi
**18.** Issettjar tal-lingwa (lingwa tal-wiri u lingwa tal-kitba)
**19.** Ġestjoni tas-sejhiet dehlin
**20.** Irrisetta.

**NL- 01.** Wat zit er in de doos?
**02.** Overzicht.
\*Installatie van een micro SD-kaart is noodzakelijk om alle functies te kunnen ervaren die de telefoon kan bieden
**03.** De batterij plaatsen
**04.** Aan/uit zetten
**05.** Batterij opladen.
Sluit de stekker type C aan op type C
**06.** Ontgrendel het toetsenbord
**07.** Contact toevoegen & contact zoeken
**08.** Foto toevoegen aan fotocontact
**09.** Fotocontact bellen
**10.** Stiltemodus
**11.** Trilmodus
**12.** Normaleodus
**13.** Toegang naar de FM-radiomodus
**14.** Snelle toegang tot cameramodus
**15.** De SOS-functie instellen
**16.** Gebruik de SOS-knop
**17.** Snelkiezen
**18.** De taal instellen (displaytaal en schrijftaal)
**19.** Beheer van inkomende oproepen
**20.** Resetten.

**NO- 01.** Hva er i boksen?
**02.** Oversikt.
\*Installasjon av et micro sd-kort er nødvendig for å oppleve alle funksjonene som telefonen kan tilby
**03.** Installerer batteriet
**04.** Slå på/av
**05.** Batterilading.
Koble type C-pluggen til type C
**06.** Lås opp tastaturet
**07.** Legge til en kontakt og søke etter kontakt
**08.** Legge til et bilde til fotokontakt
**09.** Ringe bildekontakt
**10.** Stillemodus
**11.** Vibrasjonsmodus
**12.** Normalmodus
**13.** Tilgang til FM-radiomodus
**14.** Rask tilgang til kameramodus
**15.** Stille inn SOS-funksjonen
**16.** Bruk SOS-knappen
**17.** Hurtigvalg
**18.** Stille inn språk (visningspråk & skrivespråk)
**19.** Håndtering av innkommande anrop
**20.** Tilbakestill.

**PL- 01.**Co jest w pudełku?
**02.**Przegląd
\*Do korzystania ze wszystkich funkcji telefonu konieczna jest instalacja karty Micro SD
**03.**Instalacja baterii
**04.**Włączanie
**05.**Wyłączanie
**06.**Ladowanie baterii
**07.**Tryb cichy
**08.**Wibracje w trybie uśpienia
**09.** Tryb normalny
**10.**Wejście w tryb radia
**11.**Ustawienia funkcji SOS
**12.**Użycie przycisku SOS
**13.**Odblokowanie klawiatury
**14.**Szybki dostęp do kamery
**15.**Ustawienia języka (język wyświetlacza i język pisania wyświetlacza)
**16.**Zarządzanie połączeniami przychodzącymi

**17.** Szybkie wybieranie.

**PT- 01.** O que está na caixa?
**02.** Visão geral.
\*É necessária a instalação de um cartão micro SD para experimentar todas as funções que o telefone pode oferecer
**03.** Instalar a bateria
**04.** Ligar/desligar
**05.** Carregar a bateria.
Conecte o plugue tipo C ao tipo C
**06.** Desbloqueie o teclado
**07.** Adicionando um contato e pesquisando contato
**08.** Adicionando uma imagem ao contato da foto
**09.** Discando o contato da foto
**10.** Modo de silêncio
**11.** Modo de vibração
**12.** Modo normal
**13.** Acesso para o modo de rádio FM
**14.** Acesso rápido ao modo de câmera
**15.** Configuração da função SOS
**16.** Use o botão SOS
**17.** Discagem rápida
**18.** Configuração do idioma (idioma de exibição e idioma de escrita)
**19.** Gerenciamento de chamadas recebidas
**20.** Redefinir.

**RO- 01.** Ce e in cutie?
**02.** Privire de ansamblu.
\*Instalarea unui card micro sd este necesară pentru a experimenta toate funcțiile pe care telefonul le poate oferi
**03.** Instalarea bateriei
**04.** Pornire/oprire
**05.** Încărcare baterie.
Conectați mufa de tip C la tipul C
**06.** Deblocați tastatura
**07.** Adăugarea unui contact și căutarea unui contact
**08.** Adăugarea unei imagini la contactul foto
**09.** Apelarea contactului foto
**10.** Modul silențios
**11.** Modul vibrație
**12.** Modul normal
**13.** Acces la modul radio FM
**14.** Acces rapid la modul cameră
**15.** Setarea funcției SOS
**16.** Folosiți butonul SOS
**17.** Apelare rapidă
**18.** Setarea limbii (limba de afișare și limba de scriere)
**19.** Gestionarea apelurilor primite
**20.** Resetare.

**RU- 01.** Что в коробке?
**02.** Обзор.
\*Установка карты micro SD необходима для использования всех функций телефона
**03.** Установка аккумулятора
**04.** Включение/выключение питания
**05.** Зарядка аккумулятора.
Подключите штекер типа C к типу C
**06.** Разблокировка клавиатуры
**07.** Добавление контакта и поиск контакта
**08.** Добавление изображения в фотоkontakt
**09.** Набор номера фотоkontakta
**10.** Режим «Без звука»
**11.** Режим вибрации
**12.** Обычный режим
**13.** Доступ в режим FM-радио
**14.** Быстрый доступ в режим камеры
**15.** Настройка функции SOS
**16.** Использование кнопки SOS
**17.** Быстрый набор
**18.** Настройка языка (язык дисплея и язык ввода)
**19.** Управление входящими вызовами
**20.** Сброс.

**SK- 01.** Čo je v krabici?
**02.** Over view.
\*Inštalácia micro sd karty je nevyhnutná, aby ste mohli využívať všetky funkcie, ktoré telefón ponúka
**03.** Inštalácia batérie
**04.** Zapnutie/vypnutie
**05.** Nabíjanie batérie.
Pripojte zástrčku typu C k typu C
**06.** Odomknúte klávesnicu
**07.** Pridanie kontaktu a vyhľadávanie kontaktu
**08.** Pridanie

obrázka ku kontaktu s fotografiou
**09.** Vytáčanie kontaktu s fotografiou
**10.** Tichý režim
**11.** Režim vibrácií
**12.** Normálny režim
**13.** Prístup do režimu FM rádia
**14.** Rychlý prístup do režimu fotoaparátu
**15.** Nastavenie funkcie SOS
**16.** Použite tlačidlo SOS
**17.** Rychlá voľba
**18.** Nastavenie jazyka (jazyk displeja a jazyk písania)
**19.** Správa prichádzajúcich hovorov
**20.** Reset.

**SL- 01.** Kaj je v škatli?
**02.** Pogled čez.
\*Namestitev kartice micro sd je potrebna za izkušnjo vseh funkcij, ki jih telefon ponuja
**03.** Namestitev baterije
**04.** Vkllop/izklop
**05.** Polnjenje baterije.
Priključite vtič tipa C na tip C
**06.** Odklenite tipkovnico
**07.** Dodajanje stika in iskanje stika
**08.** Dodajanje slike foto stiku
**09.** Klicanje foto kontakta
**10.** Tihi način
**11.** Način vibriranja
**12.** Normalni način
**13.** Dostop v način radia FM
**14.** Hiter dostop do načina kamere
**15.** Nastavitev funkcije SOS
**16.** Uporaba gumba SOS
**17.** Hitro klicanje
**18.** Nastavitev jezika (jezik zaslonu in jezik pisanja)
**19.** Upravljanje dohodnih klicev
**20.** Ponastavitev.

**SR- 01.** Šta je u kutiji?
**02.** Преглед.
\*Инсталација мицро сд картице је неопходна да бисте искусили све функције које телефон може да понуди
**03.** Инсталирање батерије
**04.** Укључивање/искључивање
**05.** Пуњење батерије.
Повежите утикач типа Ц са типом Ц
**06.** Откључајте тастатуру
**07.** Додавање контакта и тражење контакта
**08.** Додавање слике фото контакту
**09.** Позивање фото контакта
**10.** Режим тишине
**11.** Режим вибрације
**12.** Нормалан режим
**13.** Приступ на режим ФМ радија
**14.** Брзи приступ режиму камере
**15.** Подешавање СОС функције
**16.** Користите дугме СОС
**17.** Брзо бирање
**18.** Подешавање језика (језик приказа и језик писања)
**19.** Управљање долазним позивима
**20.** Ресетовање.

**SV- 01.**Vad finns i boxen?
**02.** Översikt.
\*Installation av ett micro sd-kort är nödvändigt för att uppleva alla funktioner som telefonen kan erbjuda
**03.** Installera batteriet
**04.** Ström på/av
**05.** Batteriladdning.
Anslut typ C-kontakten till typ C
**06.** Lås upp tangentbordet
**07.** Lägg a till en kontakt & söka kontakt
**08.** Lägg a till en bild till fotokontakt
**09.** Ringa fotokontakt
**10.** Tytnadsläge
**11.** Vibrationsläge
**12.** Normalläge
**13.** Åtkomst till FM-radioläget
**14.** Snabbåtkomst till kameraläget
**15.** Ställa in språk (visningspråk & skrivespråk)
**16.** Använd SOS-knappen
**17.** Snabbuppringning
**18.** Ställa in språk (visningspråk & skrivespråk)
**19.** Hantering av inkommande samtal
**20.** Återställ.

**TR- 01.** Kutuda ne var?
**02.** Genel bakış.
\*Telefonun sunabileceği tüm fonksiyonları deneyimlemek için mikro SD kartın takılması gerekir

**03.** Pilin kilılması
**04.** Açma/kapama
**05.** Pilin şarj edilmesi.
C tipi fişi C tipine bağlayın
**06.** Klavyenin kilidini açın
**07.** Kişi ekleme ve kişiyi arama
**08.** Fotoğraflı kişiye resim ekleme
**09.** Fotoğraflı kişiyi arama
**10.** Sessiz mod
**11.** Titreşim modu
**12.** Normal mod
**13.** Erişim FM radyo moduna geçin
**14.** Kamera moduna hızlı erişim
**15.** SOS işlevini ayarlama
**16.** SOS düğmesini kullanın
**17.** Hızlı arama
**18.** Dili ayarlama (ekran dili ve yazma dili)
**19.** Gelen çağrı yönetimi
**20.** Sifirla.

**CA- 01.** Què hi ha a la caixa?
**02.** Vista general.
\*Cal instal·lar una targeta micro sd per experimentar totes les funcions que el telèfon pot oferir
**03.** Instal·lació de la bateria
**04.** Encès/apagat
**05.** Càrrega de la bateria.
Connecteu l'endoll tipus C al tipus C
**06.** Desbloquejar el teclat
**07.** Afegeix un contacte i cercar contacte
**08.** Afegeix una imatge al contacte amb foto
**09.** Marcar un contacte amb foto
**10.** Mode silenci
**11.** Mode vibració
**12.** Mode normal
**13.** Accés al mode de ràdio FM
**14.** Accés ràpid al mode de càmera
**15.** Configuració de la funció SOS
**16.** Utilitzeu el botó SOS
**17.** Marcatge ràpid
**18.** Configuració de l'idioma (idioma de visualizació i idioma d'escriptura)
**19.** Gestió de trucades entrants
**20.** Restablir.

**EU- 01.** Zer dago kaxan?
**02.** Ikuspegi orokorra.
\*Mikro SD txartela instalatu behar da telefonoak eskaintzen dituen funtzio guztiak ikusteko
**03.** Baterria instalatzea
**04.** Piztu/itzali
**05.** Baterria kargatzea.
Konektatu C motako entxufe(a C motara
**06.** Desblokeatu teklatura
**07.** Gehitu kontaktu bat eta bilatu kontaktu(a)
**08.** Gehitu argazki bat argazki-kontaktuari
**09.** Markatu argazki-kontaktu bat
**10.** Isila modua
**11.** Bizirazio modua
**12.** Modu normala
**13.** FM irrati modura sarbidea
**14.** Kamera modura sarbide azkarra
**15.** SOS funtzioa ezartzea
**16.** SOS botoia erabiltzea
**17.** Markaketa bizkorra
**18.** Hizkuntza ezartzea (bistaratzeko hizkuntza eta idazteko hizkuntza)
**19.** Sarrerako deiak kudeatzea
**20.** Berrezarri.

**GL- 01.** Que hai na caixa?
**02.** Vista xeral.
\*Debe instal·r unha tarxeta micro SD para gozar de todas as funcións que ofrece o teléfono
**03.** Instalación da batería
**04.** Acender/apagar
**05.** Cargar a batería.
Conecte o conector tipo C ao tipo C
**06.** Desbloquee o teclado
**07.** Engade un contacto e busque un contacto
**08.** Engade unha imaxe ao contacto fotográfico
**09.** Marque un contacto fotográfico
**10.** Modo silencioso
**11.** Modo de vibración
**12.** Modo normal
**13.** Acceso ao modo de radio FM
**14.** Acceso rápido ao modo de cámara
**15.** Configurar a función SOS
**16.** Usar o botón SOS
**17.** Marcación rápida
**18.** Configurar o idioma (idioma de visualización e idioma de escritura)
**19.** Xestionar as chamadas entrantes
**20.** Restablecer.