aiwa
Japan est1951

APX-1200BT

REFERENCE GUIDE	EN	GUIDE DE RÉFÉRENCE	FR	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕН ВОДАЧ	BG	REFERENCE VODIČ	HR	GUJA DE REFERÊNCIA	PT
PŘÍRUČKA	CS	ÚTMUTATÓ	HU		+10
REFERENCE-VEJLEDNING	DA	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT		
NACHSCHLAGEWERK	DE	INFORMACINIS VADOVAS	LT		
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	EL	ATSAUCES KĀRTOŅA	LV		
GUÍA DE REFERENCIA	ES	GWIDA TA'RFERENZA	MT		
TEATMIK	ET	REFERENTIE GIDS	NL		
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO	V3. CO	

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

Printed in P.R.C.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **APX-1200BT**
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.
This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT

Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.
1. Do not use this apparatus near water or where it should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool or similar environments.
2. Put the cables and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
3. You must use the provided power cord to connect the device, otherwise it may cause damage to the unit.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
6. When connected the cord should always be readily accessible.
7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
8. Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. The device is intended for use only in a temperate climate.
10. It shouldn't be stored or used at temperatures below -10°C (14 F) or above 40°C (104 F) which may damage the set.
11. Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.
12. Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.
13. The unit should be installed on stable and horizontal surface.
14. Cleaning
- Turn Off the unit if it's On and unplug before cleaning.
- Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Clean only with dry cloth.
15. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.

The packaging needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and paper need to be sorted as recyclable paper and plastics as a recyclable material (potential recycling resource).
When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

ADDITIONAL NOTES

Never try to adjust the balance weight while playing a record as this could break the needle and scratch the record.
Remove the balance weight and re-secure the tonearm before transportation this will prevent damage to the unit.
To experience the best sound performance, we do recommend the use of an RCA shielded cable.
By default, we recommend setting the anti-skating function to 0 points.
Pairing with Bluetooth devices with versions 2.0 or 1.0, may take several minutes.

SPECIFICATIONS

AC input : 230V ~ 50Hz
DC output: 9v, 500mA
Consumption: 0.5W when Standby; 1.5W in operation.
Dimension: 450 x 140 x 360 mm
Weight: 8.2kg
Tone arm: Aluminum tube
Pitch: 20-25 dB | Wow and flutter: 0.5%
Tone Arm Type: Static-balanced S shape tone arm
Effective arm length: 220 mm
Cartridge type: MM type | Needle material: MM Audio Technica
Needle: AT-3600L (Made by Audio-Technica)

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **APX-1200BT**
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в продукта. Моля, не забравяйте да прочетете това ръководство за инструкции напълно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция.
Този продукт е произведен с използване на най-висококачествените компоненти и стандарти на изработка. Той беше тестван от инспектори и установен, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.
1. Не използвайте този апарат близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага - например в мокро мазе или близо до плувен басейн и други подобни.
2. Поставете тоя продукт и неговите аксесоари някъде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или неподходящата им употреба.
3. Трябва да използвате предоставения захранващ кабел, за да свържете устройството, в противен случай това може да причини повреда на устройството.
4. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
5. Предпазете захранващия кабел от чодене по него, особено при щепселите, удобните гнезда и в точката, където те излизат от апарата.
6. Когато е свързан, кабелът трябва винаги да е лесно достъпен.
7. Изключвайте устройството от електрическата мрежа по време на мълнии или когато не се използва за дълги периоди от време.
8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.
10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), които могат да повредят комплекта.
11. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина или топлинна радиация.
12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.
13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Почистване
- Изключете устройството, ако е включено преди почистване.
- Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни препарати.
- Почиствайте само със суха кърпа.
15. Не се опитвайте сами да поправяте този продукт, тъй като отварането или премахването на капаци може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Повредите, които се нуждаят от ремонт, трябва да се отнасят изцяло до квалифициран сервизен персонал.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Кашоните и хартията трябва да се сортират като картон, годна за рециклиране, а платината - като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране)
Символът на зачеркнатата отпадъчна глава върху продукта означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.
Всички електрически и електронни продукти, включително батерията, трябва да бъдат изхвърляни отделно в съответствие с регулираното на битовите отпадъци чрез определените за събиране, определени от правителството или местните власти.
Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

ДАЛЪЧ ДОЗНАМЖ

Никога не опитвайте да регулирате теглото на баланса, докато играете запис, тъй като това може да счупи иглата и да надраска record.
Отстранете теглото на баланса и отново закрепете тонеарата преди транспортиране, всичко е предотвратено повреда на уреда
За да се насладите на най-доброто представяне на звука, препоръчваме използването на високоскоростен кабел.
По подразбиране препоръчваме да настроите функцията против пъзрапане на 0 точки.
Свързването с Bluetooth устройства с версия 2.0 или 1.0 може да отнеме няколко минути.

СПЕЦИФИКАЦИИ

АС вход: 230V ~ 50Hz
Изход постоянен ток: 9v, 500mA
Консумация: 0.5W режим на готовност; 1.5W експлоатация.
Размер на устройството: 450 x 140 x 360 мм
Тегло на устройството: 8.2kg
Версия USB: 2.0
Bluetooth версия: JL5.1 / Bluetooth Freikvence: 2.4 G
PHONO EQ честотен: 20 Hz - 20 kHz / S-ratio: 3dB | PHONO EQ: 4MV (1kHz)
Рка аут: 220MV(-13dB)
Задвижващ механизъм: ремонтно задвижване
Мотор: постоянен ток мотор / 06 / мин избор: 33 об / мин, 45 об / мин
Плато маса: Алуминиев плато 12"
Съотношение сигнал / Г120-25 dB / Уау и трептение: 0.5%
Тон ръка Тип: статично-балансиран с форма тон ръка
Ефективна дължина на ръката: 220 мм
Тип касета: MM тип | игла материал: MM аудио техника
Игла: AT-3600L (направено от аудио-техника)

Поради постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

CS BEZPEČNOSTNÍ SPECIFIKACE

Dakujeme vám za zakúpenie **APX-1200BT**
Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa uistili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.
Tento produkt bol vyrobený z použitím najkvalitnejších komponentov a Standardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DÔLEŽITÉ

Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uschovať pre pripadné budúce použitie.
1. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - napríklad vo vlhkom suterénne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
2. Dajte tento výrobok a jeho príslušenstvo niekam mimo dosahu detí, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo ich nevhodnému použitiu.
3. Na pripojenie prístroja musíte použiť dodaný napájací kábel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.
4. Používajte iba dopínky / doplnky odporúčané výrobcom.
5. Chráňte napájací kábel pred podšľapkaním, najmä pred zástrčkami, zásuvkami a v mieste, kde vychádza z prístroja.
6. Po pripojení by kábel mal byť vždy ľahko prístupný.
7. Počas búrok alebo ak prístroj nepoužívate dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Prístroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.
10. Nesmie sa skladovať ani používať pri teplotách pod -10°C (14 F) alebo nad 40°C (104 F), ktoré by mohli poškodiť prístroj.
11. Udržujte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia alebo tepelného žiarenia.
12. Nevystavujte prístroj silným magnetickým alebo elektronickým interferenciám.
13. Musí byť na stabilnom a rovnomernom povrchu.
14. Čistenie:
- Pred čistením jednotku vypnite.
- Nepoužívajte tekuté ani aerosolové čistiace prostriedky.
- Čistite iba suchou handričkou.
15. Nepokúšajte sa samí opravovať tento výrobok, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Obal je nutné zničit v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy o likvidaci odpadu. Kartony a papír by se měly roztřídit jako recyklovatelný papír a platinu jako recyklovatelný zdroj (potenciální recyklační zdroj)
Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/ES.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

VDERLIGERE NOTER

Forsøg aldrig at justere balancevægten, mens du spiller en plade, da dette kan bryde nålen og ridse pladen.
Fjern balancevægten og fastgør tonearmen igen inden transport Dette forhindrer beskadigelse af enheden.
For at opleve den bedste lydydelse anbefaler vi brugen af et RCA-afskærmet kabel.
Som standard anbefaler vi at indstille anti-skating-funktionen til 0 point.
Parring med Bluetooth-enheder med version 2.0 eller 1.0 kan tage flere minutter.

SPECIFIKATIONER

AC input: 230V ~ 50Hz
DC udgang: 9v, 500mA
Forbrug: 0,5 vægt i Standby; 1,5 vægt i drift.
Enhed sterreise: 450 x 140 x 360mm
Enhed vægt: kg
USB-version: 2.0
Bluetooth version: JL5.1 / Bluetooth Frekvens: 2.4 G
PHONO EQ (kræfter: 20 Hz - 20 kHz / S-ratio: 3dB | PHONO EQ: 4MV (1kHz)
RCA ud: 224MV (-13db)
Drivsystem: bælte drev
Motor: DC motor / RPM valg: 33 RPM, 45 RPM
Fad tabel: Aluminium fad 12"
S / N forhold: 20-25 dB | Wow og fladder: 0,5%
Tone Arm Type: statisk-afbalanceret S form tone arm
Effektiv armlængde: 220 mm
Patron type: MM type | nål materiale: MM Audio Technica
Nål: AT-3600L (lavet af Audio-Technica)

På grund af kontinuerlig revision og forbedring af vores produkter, kan design og specifikationer ændres uden yderligere varsel.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kauf vom **APX-1200BT**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - z.B. in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools und ähnlichem.
2. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Sie müssen das mitgelieferte Netzkabel zum Anschließen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
4. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Komfortsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
6. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
7. Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
10. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -10°C (14 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht oder der Wärmestrahlung aus.
12. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektronischen Interferenzen aus.
13. Das Gerät sollte auf einer stabilen und horizontalen Fläche installiert werden.
14. Reinigung:
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
15. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich bei Schäden, die eine Reparatur erfordern, an qualifiziertes Servicepersonal.

Die Verpackung muss gemäß den einschlägigen örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zerstört werden. Kartons und Papier müssen als recyclebares Papier und Plastik als recyclebare Ressource eingestuft werden (potenzielle Recyclingressource).
Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EG fällt.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Versuchen Sie niemals, das Ausgleichsgewicht während der Wiedergabe einer Schallplatte einzustellen, da dies die Nadel brechen und die Schallplatte zerkratzen könnte.
Entfernen Sie das Ausgleichsgewicht und befestigen Sie den Tonarm vor dem Transport wieder, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Um die beste Klangleistung zu erleben, empfehlen wir die Verwendung eines abgeschirmten Cinch-Kabels.
Standardmäßig empfehlen wir, die Anti-Skating-Funktion auf 0 Punkte zu setzen.
Die Kopplung mit Bluetooth-Geräten mit den Versionen 2.0 oder 1.0 kann einige Minuten dauern.

SPECIFIKATIONEN

AC-Eingang: 230 V ~ 50 Hz
Gleichstromausgang: 9 v, 500 mA
Verbrauch: 0,5W im Standby; 1,5W im Betrieb.
Gerätegröße: 450 x 140 x 360 mm
Gerätegewicht: kg
USB-Version: 2.0
Bluetooth-Version: JL5.1 / Bluetooth-Frequenz: 2,4 G
PHONO-EQUALIZER THRU: 2,5 mV+/-3 dB | PHONO-EQUALIZER: 4 MV (1 kHz)
CINCH-AUSGANG: 224MV (-13dB)
Antriebssystem: Riemenantrieb
Motor: Gleichstrommotor / Drehzahlauswahl: 33 U / min, 45 U / min
Plattenteller:tisch: Aluminiumplatte 12"
Rauschabstand: 20-25 dB / Wow und Flattern: 0,5%
Tonarmtyp: Statisch ausbalancierter S-förmiger Tonarm
Effektive Armlänge: 220 mm
Tonabnehmertyp: MM-Typ / Nadelmaterial: MM Audio Technica
Nadel: AT-3600L (Hergestellt von Audio-Technica)

Aufgrund der ständigen Überprüfung und Verbesserung unserer produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

EL ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **APX-1200BT**
Αυτή είναι η διασφάλιση της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλά χρήσιμα και βολικά δυνατότητες σε αυτό το προϊόν. Μην ξεχάσετε να το διαβάσετε Εγχειρίδιο οδηγιών πλήρως για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε με χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και βρέθηκε ότι ήταν σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά.
1. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και παρόμοια.
2. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του κάπου μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή την ακατάλληλη χρήση τους.
3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή, αλλιώς διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
5. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα στο ρεύματομόνο ειδικότερα στα βύσματα, στα δοχεία ευκολίας και στο σημείο που βγαίνουν από τη συσκευή.
6. Κατά τη σύνδεση, το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
8. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
10. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C (14 F) ή άνω των 40°C (104 F), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου και στην ακτινοβολία θερμότητας.
12. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές μαγνητικές ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.
13. Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
14. Καθαρισμός
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα εάν είναι ενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολύματος.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
15. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσουν σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που χρειάζονται επισκευή πρέπει να αναφέρονται σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η συσκευασία πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Τα χαρτοκιβώτια και το χαρτί πρέπει να ταξινομούνται ως ανακυκλώσιμο χαρτί και η πλατίνα ως ανακυκλώσιμος πόρος (δυνητικός πόρος ανακύκλωσης).
Όταν αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων είναι συνδεδεμένο σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη δημοτική ροή απορριμμάτων μέσω ειδικευμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για τη φύση και τη ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ποτέ μην προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βάρος ισορροπίας κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής, καθώς αυτό θα μπορούσε να σπάει τη βελόνα και να γρατσουνίσει την εγγραφή.
Αφαιρέστε το βάρος ζυγοστάθμισης και ασφαλίστε ξανά το ακουστικό πριν από τη μεταφορά, αυτό θα αποτρέψει τη ζημία στη μονάδα.
Για να απολαύσετε την καλύτερη απόδοση ήχου, συνιστούμε τη χρήση ενός θωρακισμένου καλωδίου RCA.
Από προεπιλογή, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη λειτουργία anti-πατινάζ σε 0 πόντους.
Η σύζευξη με συσκευές Bluetooth με εκδόσεις 2.0 ή 1.0, μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος: 230V ~ 50Hz
ΤΥΠΟΚΗΤΑ ρεύματος: 9v, 500mA
Κατανάλωση: 0,5 W σε κατάσταση αναμονής, 1,5 W σε λειτουργία.
Μέγεθος συσκευής: 450 x 140 x 360 mm
Βάρος συσκευών: κλ
Έκδοση USB: 2.0
Κύκλος Bluetooth: JL5. 1 / Συχνότητα Bluetooth: 2.4 G
PHONO EQ μέχρι: 2.5 mV+/-3dB | PHONO EQ: 4MV (1kHz)
RCA έξω: 224MV (- 13dB)
Σύστημα κίνησης: κίνηση ζωνών
Μοτέρ: ΣΥΝΕΧΗΣ μπροστά / περιστροφές / λεπτό επιλογή: 33 RPM, 45 RPM
Τραπέζι πιατέλας: Πιατέλα αλουμινίου 12"
Αναλογία S / N: 20-25 dB / Wow και περιγνωμώς: 0,5%
Τύπος βραχίονα τόνου: στατικός-ισορροπημένος βραχίονας τόνου μορφής S
Αποτελεσματικό μέγεθος βραχίονα: 220 χιλ.
Τύπος κασέτας: MM Τύπος / βελόνα Υλικό: MM Audio Technica
Βελόνα: AT-3600L (Κατασκευασμένο από την Audio-Technica)

Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **APX-1200BT**
Garantizamos la calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo este manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.
Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Además su funcionamiento ha sido examinado meticulosamente antes de ser despachado de la fábrica.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.
Las instrucciones de seguridad y el manual de usuario deben conservarse para futuras consultas.
1. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua o en lugares con humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.
2. Ponga este producto y sus accesorios en algún lugar fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro o su uso inapropiado.
3. Debe utilizar el cable suministrado para conectar el dispositivo, de lo contrario podría causar daños en la unidad.
4. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
5. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado especialmente en los enchufes, receptáculos y en los puntos de salida del aparato.
6. Cuando esté conectado, el cable debe siempre fácilmente accesible.
7. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un mucho tiempo.
8. No lo guarde cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. El dispositivo está diseñado para su uso sólo en un clima templado.
10. No debe almacenarse o utilizarse a temperaturas inferiores a -10°C (14 F) o superiores a 40°C (104 F), esto podría acortar la vida de la unidad.
11. La unidad no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similar.
12. No exponga la unidad a fuertes interferencias magnéticas o electrónicas.
13. La unidad debe instalarse en una superficie estable y horizontal.
14. Limpieza
- Apague la unidad si está encendida antes de limpiarla y desenchufe.
- No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
- Limpie sólo con un paño seco.
15. No intente reparar este producto usted mismo ya que si abre o retira las cubiertas lo someterá a peligrosas descargas eléctricas u otros peligros y puede dañar la unidad. Los daños que necesiten ser reparados deben ser remitidos a personal de servicio calificado.

Es necesario destruir el envase de acuerdo con las leyes y reglamentos locales sobre la eliminación de residuos. Es necesario clasificar los cartones y el papel como papel reciclable y el platino como recurso reciclable (recurso potencial de reciclaje)
El símbolo del cubo de basura tachado sobre el producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EC.
Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluida la batería, deben arrojarse por separado cumpliendo con la regulación de desechos municipales a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.
La eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a reducir posibles consecuencias negativas en la salud humana y el medioambiente.

NOTAS ADICIONALES

Nunca trate de ajustar el contrapeso del balance mientras reproduce un disco, ya que podría romper la aguja y rayar el disco.
Retire el contrapeso y vuelva a asegurar el brazo durante los transportes, así evitará posibles daños en la unidad.
Para una mejor experiencia sonora recomendamos el uso de un cable RCA blindado.
De fecho recomendamos ajustar la función de antideslizamiento a 0 puntos.
El emparejamiento con dispositivos Bluetooth con versiones 2.0 o 1.0, puede tardar varios minutos.

ESPECIFICACIONES

Entrada de AC: 230V ~ 50Hz
Salida DC: 9v, 500mA
Consumo: 0,5 W en espera; 1,5 W en funcionamiento.
Tamaño del dispositivo: 450 x 140 x 360 mm
Peso del dispositivo: kg
Versión USB: 2.0
Versión de Bluetooth: JL5.1 / Frecuencia de Bluetooth-Taajuus: 2.4 G
ECUALIZADOR DE PHONO THRU: 2.5 mV+/-3dB | ECUALIZADOR DE PHONO: 4MV (1kHz)
SALIDA RCA: 224MV (- 13dB)
Sistema de transmisión: Transmisión por correa
Motor: Motor de CC | Selección de RPM: 33 RPM, 45 RPM
Mesa de plato: Plato de aluminio de 12"
Relación Señal/ruido: 20-25 dB / Wow y flutter: 0,5%
Tipo de brazo de tono: Brazo de tono en forma de S estático equilibrado
Longitud efectiva del brazo: 220 mm
Tipo de cartucho: MM tipo / Material de la aguja: MM Audio Technica
Aguja: AT-3600L (Fabricado por Audio-Technica)

Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ET LÄHTEVAATUSBINOONA

Tänan teid ostmise eest **APX-1200BT**
Tagame kvaliteedi, jõudluse ja väärtuse. Meie inseneri on sellesse tootesse lisanud palju kasulikke ja praktilisi funktsioone. Lugege kindlasti seda kasutusjuhendit täielikult, et veenduda, et saate iga# funktsioonist maksimumi. See toode on valmistatud kõrgeima kvaliteediga ja parimate tootmistandarditega kompetentsed. Lisaks on selle toimimist enne tehasest lähetamist põhjalikult uuritud.

OLULINE

Enne seadme kasutamist lugege neid ohutusjuhiseid.
Edaspidiseks kasutamiseks tuleb säilitada ohutusjuhised ja kasutusjuhend.
1. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal-seadet ei tohiks kasutada vee ega niiskuse lähedal-näiteks märjas keldris või basseini lähedal või samases keskkonnas.
2. Ohu või ebaõige kasutamise vältimiseks pange see toode ja selle tarvikud kuhugi lastele kättesaamatuse kohale.
3. Seadme ühendamiseks peate kasutama kaasasolevat kaablit, vastasel juhul võib seade kahjustada saada.
4. Kasutage ainult tootja määratud tarvikuid.
5. Kaitske toitejuhet selle eest, et see ei oleks sisse lülitatud või purunenud, eriti pistikutes, mõnutites ja seadme väljalaskepunktides.
6. Ühendamisel peab kaabel olema alati hõlpsasti ligipääsetav.
7. Eemaldage seade vooluvõrgust äikese ajal või siis, kui seda pikka aega ei kasutata.
8. Ärge hoidke seda soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, ahjude ega muude seadmete (sealhulgas võimendite) läheduses. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult parasvöötmes.
9. Seda ei tohiks hoida ega kasutada temperatuuril alla -10°C (14 F) või üle 40°C (104 F), sest see võib lühendada seadme eluiga.
11. Seadet ei tohiks puutuda kokku liigse kuumusega, nagu päike, tuli vms.
12. Ärge jätke seadet tugevate magnetiliste või elektroonilise häirete alla.
13. Kasutage seadet ainult ühe ja ühesuurusega pinnale.
14. Puhastus:
- Enne puhastamist lülitage seade välja, kui see on sisse lülitatud.ja eemaldage see vooluvõrgust.
- Ärge kasutage vedelaid ega pihustusvaidi puhastamiseks.
- Puhkige ainult kuiva lapiga.
15. Ärge proovige seda toodet ise parandada, kuna kiirjuhendis paljastamata katete avamine või eemaldamine võib teid paljastada ohtliku pinge või muude ohtudega. Vajalikke seadet kahjustada. Kahju, mida tuleb parandada, tuleks suunata kvalifitseeritud teenindavale personalile.

Pakend on vaja hävitada vastavalt asjakohastele kohalikele jäätmete kõrvaldamist käsitlevatele seadustele ja määrustele. Karbid ja paber tuleb klassifitseerida taaskasutatavate materjalidena ja platina taaskasutatavate ressursiks (potentsiaalne ringlussevõtu ressurss)
Toote kriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.
Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas aku, tuleb vastavalt ümejaletele regulatsioonile konvaatlate kaudu eraldi valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud kogumiskohtade kaudu.
Vana seadme nõuetekohane utiliseerimine aitab vähendada võimalikke negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele ja keskkonnale.

LISAMARKUSED

Ärge kunagi proovige plaadi mängimise ajal taskaaku kaalu reguleerida, kuna see võib nõela purustada ja rekordi kriimustada.
Eemaldage taskaaku kaal ja kinnitage toonarm enne transportimist uuesti, see hoiab ära seadme kahjustamise.
Parima heli jõudluse saavutamiseks soovitame kasutada RCA varjestatud kaablit.
V

lerices svars: 8,2 kg
USB versija: 2.0
Bluetooth versija: 3.L5. 1 / Bluetooth frekvence: 2,4 G
PHONO EQ THRU: 2,5 mV+/ 3dB | PHONO EQ: 4MV [1kHz]
RCA Ljeska: 224MV (-13dB)
Piedziras sistēma: siksnas piedzina
Motors: lidzstāvas motors | RPM izvēle: 33 RPM, 45 RPM
Plate tabula: Aluminoms plate 12"
S / N attiecība: 20-25 dB | Wow un fluter: 0,5%
Tonu sviras padomi: Statiski lidzsvarota s formas tona roka
Efektīvais rokas garums: 220 mm
Kārtridža tips: MM tips / adata materiāls: mm Audio Technica
Adata: AT-3600L (izgatavots ar Audio-Technica)

Sakarā ar mūsu produktu nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu, dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAUTIONS DE TASIKUREZSA

Grazzi ghall-akkwist **APX-1200BT**
Ahna niggarantixxik xejla prestazzjoni u valur. L-inginiera taghna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u prattici f'dan il-prodott. Kun żgur li taqra dan il-manwal istruzzjoni kompletament biex aċċetta ruħek li tikseb l-aħjar ta'kull karatteristika. Dan il-prodott jew mmanifatturat b'kożonnijiet tal-ogħla livell u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, it-thaddim tiegħu ġie eżaminat bir-reqqa qabel ma nitbaħħat mill-fabbrika.

IMPORTANTI

Aqra dawn l-istruzzjonijiet qabel tuża l-apparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-użent għandhom jinżammu ghal referenza futura.

1. Tużax dan l-apparat fil-bnedmin l-ilma – l-apparat ma ġġenerax jintuża fdejn l-ilma jew l-ilma-perezempju, f'kantina mwarba jew qrib pixxina jew ambjenti simili.
2. Poġġi dan il-prodott u l-accessorji taghha x'imkien li boghod mit-tfal, biex jiġi evitat il-perikolu jew l-użu mhux xieraq.
3. Ghandek tuża l-kejbil formuti biex jghaqqdu l-apparat, inkella jista'jikkawża ħsara lill-unità.
4. Uża biss accessorji specifikati mill-manifattur.
5. Ipprotegi l-korda tal-enerġija milli tkun imtarrqa jew mghaffiga speċjalment fil-plugs, il-receptacles u l-punt tal-ħruġ tal-apparat.
6. Metta mqabbad, il-kejbil ghandu dejjem ikun aċċessibbli facilment.
7. Aqlaq apparat ieħor temporanjament biss meta ma jintużax ghal żmien twil.
8. Jaħżnuh qrib ebda sors ta'sbuha bhal radjatori, registri tas-sħana, stufi, jew taghmir ieħor (inklużi amplifikaturi) li jipproduċu s-sħana.
9. L-apparat ma ġġenerax dħaħan jew ħsejjes ta'ħsara mhux mistennija.
10. M'ghandux jinħaden jew jintuża f'temperaturi taħt -10°C (14 F) jew li f'ġuq minn 40°C (104 F), u dan jista'jġaqqad il-ħaġa ta'l-impjant.
11. Il-unit ma ghandux ikun espost ghal xita jew umdità ta'l-arja.
12. Tesponix l-unità ghal interferenza manjetika jew elettronika qawwija.
13. L-apparat ma jġibx ikun installat fuq wiċċ stabbli u oriżzontali.
14. It-tindif:
   - Ittfi l-unit, jekk iżżu mixgħul qabel ma tnaddafha u aqlaghha.
   - Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'sprej.
   - Imsah biss b'ċarruta niexfa.
15. Tipprovax tiftaħ dan il-prodott int stess bhala li tiftaħ jew tneħħi ghotjien li ma jinkux esposti fil-gwida tal-bidu; madankollu jistgħu jsponnuk ghal valutagħ perikolużi jew perikli oħra u jistgħu jaghmlu ħsara lill-unit. Danni li jirriżultaw jistgħu jwożżbu ħsara jew riferuti lil personal kwalifikat tas-servizz.

Jeħtieġ li l-imballaġġ jinqered skont il-liġijiet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar ir-rimi tal-skart. Il-kartun u l-karta jridu jiġu kklassifikati bhala karta riċiklabbli u plastiku bhala riċerka riċiklabbli (riżorsa potenzjali ta'riċiklaġġ).
Is-simboli tal-ġarrieħ tal-ġobbi tal-plastiku f'dan il-prodott, ifisser Li l-prodott hu konformi Mad-Direttiva ewropea 2012/19/EC.
Il-prodotti elettrici u elettronici kollha, inkluża l-batterija, ghandhom jintremew separatment minn dak municipali permezz tal-ġbir speċjali ġestit mill-awtorità pożjonata fe'l-aċċettajiet ta'ġbir nominati mill-gvern jew mill-avvtorizzjatet lokali.
Rimi xieraq ta'apparat qadim tiegħek se jgħin biex jimnaqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

NOTI ADDIZZJONALI

Qatt m'ghandek tipprova taggusta l-pizi tal-bilanc waqt li tkun qed tilgħaq rekord ghax dan jista'jikkaġuna l-ħsara u tobrox ir-rekord.
Neħħi l-pizi tal-bilanc u mill-qiżież jiġġura l-tonnarm qabel it-trasport dan se jipprevjenu ħsara lill-unit.
L-espożizzjoni tal-prestazzjoni tal-hoss aħjar, aħna nirrakkomandaw l-użu ta'kejbil protett RKA.
Permezz ta'defaulf, nirrakkomandaw li jistabbilixxi l-funzjoni kontra l-iskożjar ghall-pożizzjoni.
Tqabbil ma'apparat Bluetooth ma'verżjonijiet 2.0 jew 1.0, jista'jiġri diversi minuti.

SPECIFIKAZJONI

Input AC: 230V ~ 50Hz
Output Power DC: 9v, 500mA
Konsum: 0.5 W Fl Standby: 1,5 W Fl-Operazzjoni.
Daqs tal-apparat: 450 x 140 x 360 mm
Piż tal-apparat: 8,2 kg
Verżjoni USB: 2.0
Verżjoni Bluetooth: 3.L 1 / frekwenza Bluetooth: 2.4 G
PHONO EQ PERMEZZ: 2.5 mV+ / - 3dB | PHONO EQ: 4MV [1kHz]
RCA BARRA: 224MV (-13dB)
Sistema tas-sewqan: sewqan Tac-Cinturin
Mutur: mutur DC | ghalla rpm: 33 RPM, 45 RPM
Tabella tal-Plater: plater Tal-Aluminju 12"
Proporzjon S/ N: 20-25 dB | Ara Naqra u fluter: 0,5%
Tip Ta'Ordnejt tal-pożizzjoni fil-Tonu Tal-forma 5 Bilanċjat Statiku
Tul effettiv tad-dreigħ: 220 mm
Tip ta'skartoċċ: tip MM | materjal Tal-Labra: Teknika Tal-Awdjo MM
Labra: AT-3600L (Magħmul Minn Awdjo-Teknika)

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het antwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NO SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk FOR at DU kjøpte **APX-1200BT**
Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Vare ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sørg for å lese denne bruksanvisningen helt for å sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon. Dette produktet er produsert med komponenter av høyeste kvalitet og de beste produksjonsstandarder. I tillegg har driften blitt grundig undersøkt før den sendes fra fabrikken.

VIKTIG

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten.
Sikkerhetsinstruksjoner og brukerhåndbok bør beholdes for fremtidig referanse.

1. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann – apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet – for eksempel i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende miljøer.
2. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utilgjengelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
3. Du må bruke den medfølgende kabelen for å koble til enheten, ellers kan det føre til skade på enheten.
4. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
5. Beskytt strømledningen fra å bli trakket på eller knust, spesielt i pluggen, stikkontakten og på stikkontakt på apparatet.
6. Når den er tilkoblet, må kabelen alltid være lett tilgjengelig.
7. Koble fra apparatet under tordenver eller når det ikke er i bruk på lang tid.
8. Ikke oppbevar produktet på steder som varmeovner, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Enheten er kun beregnet for bruk i tempert klima.
10. Den bør ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), dette kan skadende enhetens levetid.
11. Enheten skal ikke utsettes for sterk varme som sol, brann eller lignende.
12. Ikke utsett enheten for sterke magnetiske eller elektroniske forstyrrelser.
13. Enheten skal installeres på en stabil, horisontal overflate.
14. Rengjøring:
   - Slå av enheten hvis den er på før rengjøring, og koble den fra.
   - Ikke bruk væske eller spray rengjøringsmidler.
   - Tørk bare av med en tørr klut.
15. Ikke prøv å åpne produktet selv. produktet selv, da åpning eller fjerning av dekslet som ikke er eksponert i hurtigstartveiledningen kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer og kan skade enheten. Skader som må repareres, skal henvises til kvalifisert servicepersonell.

NOTI ADDIZZJONALI

Det er nødvendig å adelegge emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og platina som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringsressurs).
Symbolet på det kryssede søppeldekselet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektriske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunalt avfall regulering gjennom innsamlingsanlegg utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for mennesker hele og miljøet.

YTTERLIGERE MERKNADER

Om de beste geluidsprestaties te ervaren, raden wij het gebruik van een RCA afgeschermde kabel aan.
Standaard raden wij aan de anti-skating functie in te stellen op 0 punten.
Koppelen met Bluetooth apparaten met versie 2.0 of 1.0, kan enkele minuten duren.

SPECIFICATIES

AC-ingang: 230V ~ 50Hz
Gelijkstroom-output: 9v, 500mA
Verbruik: 0,5 W in stand-by; 1,5 W in bedrijf.
Afmetingen apparaat: 450 x 140 x 360 mm
Apparaatgewicht: 8,2 kg
USB versie: 2.0
Bluetooth-versie: 3.L 1 / Bluetooth frequentie: 2.4 G
PHONO EQ pitten: 2.5 mV+ / -3dB | PHONO EQ: 4MV [1kHz]
RCA UIT: 224mV (-13dB)
Draaitafelsysteem: riemaandrijving
Motor: DC motor / RPM selectie: 33 RPM, 45 RPM
Platter tafel: Aluminon platter 12"
S / N verhouding: 20-25 dB | Wow en fladderen: 0,5%
Toonarmtype: statisch-gebalanceerd S-vorm toonarm
Effectieve armlengte: 220 mm
Patroon type: MM Type / Naald materiaal: MM Audio Technica
Naald: AT-3600L (gemaakt door Audio-Technica)

Pa grunn av kontinuerlig gjennomgang og forbedring av våre produkter, kan design og spesifikasjoner endres uten varsel.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **APX-1200BT**
To gwarancja wysokiej jakości i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów produkcji. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.

1. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody-urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci-na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu lub podobnych środowiskach.
2. Urządzenie i jego akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Aby zminimalizować ryzyko, należy użyć dostarczonego kabla zasilającego, w przeciwnym razie może ono spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez producenta.
5. Chroń przewód zasilający przed nadeciągiem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdach oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
6. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
7. Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zadrych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
10. Nie należy go przechowywać lub używać w temperaturze poniżej -10°C (14 F) lub powyżej 40°C (104 F), która może spowodować uszkodzenie zestawu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i ciepła.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne zakłócenia magnetyczne lub elektroniczne.
13. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej i poziomej powierzchni.
14. Czyszczenie:
   - Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
   - Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
   - Czyścić tylko suchą ściereczką.
15. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
   Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Pojemnik musi zostać zniszczony zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a platyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu).
Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19/WE.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z odpowiednimi lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a platyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu).
Symbol na produkcie oznacza, że produkt jest objęty dyrektywą 2012/19/WE.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.

PT PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **APX-1200BT**
É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ler todo este manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.
Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.

1. Não use este aparelho perto da água - o aparelho não deve ser usado perto de água ou umidade-por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina ou ambientes semelhantes.
2. Coloque este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
3. Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
4. Utilizar apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
5. Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente ao nível das tomadas, das tomadas de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
6. Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
7. Desligue o aparelho da rede elétrica em caso de tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
8. Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor. outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.
10. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isto pode encurtar a vida útil da unidade.
11. A unidade não deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo ou similares.
12. Não exponha a unidade a fortes interferências magnéticas ou electrónicas.
13. A unidade deve ser instalada sobre uma superfície estável e horizontal.
14. Limpeza
   - Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.
   - Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
   - Utilizar um pano seco para a limpeza.
15. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura ou remoção de tampas que não estejam expostas no Guia de Início Rápido pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exijam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e o papel precisam de ser classificados como papel reciclável e a platina como um recurso reciclável (potencial recurso de reciclagem).
O símbolo do contêiner de lixo cruzado com uma cruz no produto significa que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/CE.
Todos os produtos elétricos e eletrónicos, incluindo baterias, devem ser descartados separadamente do lixo municipal por meio de recolha municipal designada de coleta de lixo, por meio de instalações de coleta designadas pelo governo ou por autoridades locais.
O descarte correto do seu dispositivo antigo ajudará a reduzir possíveis consequências negativas sobre a saúde humana e o meio ambiente.

NOTAS ADICIONAIS

Nunca tente ajustar o peso do equilíbrio enquanto joga um recorde, pois isso pode quebrar a agulha e arranhar o recorde.
Remova o peso da balança e prenda novamente a arma antes do transporte, o que evitará danos à unidade.
Para experimentar o melhor desempenho de som, recomendamos o uso de um cabo blindado RCA.
Por padrão, recomendamos definir a função anti-patinação para 0 pontos.
Emparelhar versões dispositivos Bluetooth com as versões 2.0 ou 1.0 pode levar vários minutos.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada AC: 230V ~ 50Hz
Saída DC: 9v, 500mA
Consumo: 0,5 W em Modo de espera; 1,5 W em funcionamento.
Tamanho do dispositivo: 450 x 140 x 360 mm
Peso do dispositivo: 8,2 kg
Versão USB: 2.0
Versão Bluetooth: 3.L 1 | Frequência Bluetooth: 2.4 G
Phono EQ THRU: 2.5 mV+/-3dB | Phono EQ: 4MV (1kHz)
RCA para fora: 224MV (-13dB)
Sistema de acionamento: acionamento por correia
Motor: Motor DC / RPM selecção: 33 RPM, 45 RPM
Mesa de Prato: Prato De Alumínio 12"
Relação S / N: 20-25 dB | Uau e vibração: 0,5%
Tipo do braço do tom: Braço Estático-equilibrado do tom da forma de S
Comprimento efetivo do braço: 220 mm
Tipo de cartucho: MM Tipo / Agulha material: mm Audio Technica
Agulha: AT-3600L (fabricado pela Audio-Technica)

Devido à contínua revisão e aprimoramento de nossos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat **APX-1200BT**
Aceasta este garanția dvs. de calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că citiți complet acest manual de instrucțiuni pentru a vă asigura că obțineți maximul din fiecare caracteristică.
Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și s-a dovedit a fi într-o stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.

1. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei – aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină sau în medii similare.
2. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea lor necorespunzătoare.
3. Trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat pentru a conecta dispozitivul, în caz contrar acesta poate provoca deteriorarea unității.
4. Utilizați numai accesorii / accesorii specificate de producător.
5. Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi pășit sau ciupit, în special la prize, prize și la punctul în care acestea ies din aparat.
6. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna accesibil.
7. Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.
8. Nu depozitați în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Dispozitivul este destinat utilizării numai într-un climat temperat.
10. Nu trebuie păstrat sau utilizat la temperaturi sub -10°C (14 F) sau peste 40°C (104 F) care pot deteriora aparatul.
11. Nu expuneți unitatea direct la lumina soarelui sau radiației de căldură.
12. Nu expuneți aparatul la interferențe magnetice sau electronice puternice.
13. Unitatea trebuie instalată pe o suprafață stabilă și orizontală.
14. Curățarea
   - Opriți unitatea dacă este pornită înainte de curățare.
   - Nu folosiți produse de curățat lichide sau aerosoli.
   - Curățați numai cu o cârpă uscată.
15. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Daunele care necesită reparații trebuie să fie adresate tuturor personalului de service calificat.

Ambalajul trebuie distrus în conformitate cu legile și reglementările locale relevante privind eliminarea deșeurilor. Cutiile de carton și hârtia trebuie să fie sortate ca hârtie reciclabilă, iar platina ca resursă reciclabilă (resursă potențială de reciclare)
Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/ES.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

NOTE SUPPLEMENTARI

Nu încercați niciodată să reglați greutatea echilibrului în timp ce redați un record, pentru a evita ruperea acului și zgârierea recordului.
Scoateți greutatea balanței și fixați din nou arma înainte de transport pentru a evita orice deteriorare a unității.
Pentru o experiență cele mai bune performanțe de sunet, vă recomandăm utilizarea unui cablu ecranat RCA.
În mod implicit, vă recomandăm să setați funcția anti-patinaj la 0 puncte.
Asocierea cu dispozitive Bluetooth cu versiunile 2.0 sau 1.0 poate dura câteva minute.

SPECIFICAȚII

Intrare AC: 230V ~ 50Hz
Ieșire DC: 9v, 500mA
Consum: 0,5 W în Standby; 1,5 W în funcțiune.
Dimensiunea dispozitivului: 450 x 140 x 360 mm
Greutatea dispozitivului: 8,2 kg
Versiune USB: 2.0
Versiune Bluetooth: 3.L 1 | Frecvență Bluetooth: 2.4 G
Phono EQ prin: 2.5 mV + / - 3dB | PHONO EQ: 4MV (1kHz)
Ieșire RCA: 224MV (-13dB)
Sistem de acționare: Transmisie cu curea
Motor: DC Motor / RPM selecție: 33 RPM, 45 RPM
Platou din aluminiu: platou 12"
Raportul S/N: 20-25 dB | Wow și fluter: 0,5%
Tip brț de ton: brț de ton în formă de S echilibrat Static
Lungimea efectivă a brațului: 220 mm
Tip cartus: MM tip / Ac material: MM Audio Technica
Ac: AT-3600L (realizat de Audio-Technica)

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, design și specificații, ele pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

RU МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Спасибо за покупку **APX-1200BT**
Это ваша гарантия качества, производительности и ценности. Наши инженеры добавили в этот продукт множество полезных и удобных функций. Обязательно прочтите это руководство полностью, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную пользу от каждой функции.
Этот продукт был изготовлен с использованием компонентов высочайшего качества и стандартов производства. Перед тем, как покинуть наш завод, он был протестирован инспекторами и оказался в идеальном рабочем состоянии.

ВАЖНЫЙ

Перед использованием устройства прочтите эти инструкции по безопасности. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для использования в будущем.

1. Не используйте это устройство вблизи воды – Прибор не следует использовать вблизи воды или влаги – например, во влажном подвале или рядом с бассейном или в аналогичных условиях.
2. Храните этот продукт и его аксессуары в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасных ситуаций или ненадлежащего использования.
3. Для подключения устройства необходимо использовать прилагаемый шнур питания, в противном случае это может привести к повреждению устройства.
4. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.
5. Не наступайте на шнур питания и не защемляйте его, особенно в вилках, розетках и в месте выхода из устройства.
6. Подключенный шнур всегда должен быть легко доступен.
7. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда не используете его в течение длительного времени.
8. Не хранить обогревателей или источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Устройство предназначено для использования только в умеренном климате.
10. Его нельзя хранить или использовать при температуре ниже -10°C (14 F) или выше 40°C (104 F), поскольку это может привести к повреждению устройства.
11. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей или теплового излучения.
12. Не подвергайте устройство сильным магнитным или электронным помехам.
13. Аппарат следует устанавливать на устойчивой горизонтальной поверхности.
14. Очистка:
   - Перед очисткой выключите прибор, если он включен.
   - Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозольные чистящие средства.
   - Очищайте только сухой тряпкой.
15. Не пытайтесь ремонтировать этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим опасностям.
   При возникновении повреждений, требующих ремонта, обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Упаковку необходимо уничтожить в соответствии с местными законами и правилами по утилизации. Картонные коробки и бумага должны быть отсортированы как бумага, пригодная для вторичной переработки, а платина как вторичный ресурс (потенциальный ресурс вторичной переработки).
Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесах означает, что продукт подпадает под действие Европейской директивы 2012/19 / ЕС.
Все электрические и электронные изделия, включая батареи, следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора, назначенные правительством или местными властями.
Правильная утилизация вашего старого устройства поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Никогда не пытайтесь регулировать балансировочный вес во время воспроизведения пластинки, так как это может привести к поломке иглы и царапинам на пластинке.
Перед транспортировкой снимите балансировочный груз и снова закрепите тонарм. Это предотвратит повреждение устройства.
Для обеспечения наилучшего качества звука мы рекомендуем использовать экранированный кабель RCA.
По умолчанию мы рекомендуем установить функцию защиты от катания на коньках на 0 баллов.
Сопряжение с устройствами Bluetooth версий 2.0 или 1.0 может занять несколько минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход переменного тока: 230V ~ 50Hz
Выход постоянного тока: 9 V, 500 mA
Потребление: 0,5W в режиме ожидания; 1,5W в режиме работы.
Размер устройства: 450 x 140 x 360 мм
Вес устройства: 8,2 КГ
Версия USB: 2.0
Версия Bluetooth: 3.L 1 | Частота Bluetooth: 2,4 G
ЗВУКОВОЙ эквалайзер: 2.5 мV +/-3 dB | ЗВУКОВОЙ эквалайзер: 4 mV (1 кГц)
ВЫХОД RCA: 224 MV (-13 dB)
Ремень привода: Ременная передача
Двигатель: Двигатель постоянного тока | выбор оборотов: 33 RPM,45 RPM
Серийновый стол: Алюминиевое блюдо 12"
Соотношение сигнал/шум: 20-25 dB| Wow и футтер: 0,5%
Тип тонального рычага: S-образный тональный рычаг со статической балансировкой
Эффективная длина рычага: 220 мм
Тип картриджа: MM тип | материал иглы: MM Audio Technica
Игла: AT-3600L (производства Audio-Technica)

В связи с постоянным пересмотром и улучшением нашей продукции дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SK BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili **APX-1200BT**
To je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši technici do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si přečíst tento návod, abyste se ujistili, že z každé funkce získáte maximální užitek.
Tento produkt byl vyroben s použitím nejkvalitnějších součástí a standardů výrobních. To bylo testováno inspektory a ještě, že je v perfektním provozním stavu, než opustil naši továrnu.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.

1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody-přístroj by se nemal používat v blízkosti vody alebo vlhkosti – například ve vlhkém suterénu alebo v blízkosti bazénu alebo podobného prostredia.
2. Umístěte tento výrobek a jeho příslušenství někam mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí nebo jejich nevhodnému použití.
3. K připojení zařízení musíte použít dodaný napájecí kabel, jinak by mohlo dojít k poškození jednotky.
4. Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
5. Chraňte napájecí kabel před poškrábáním, zejména před zástrčkami, zásuvkami a v místě, kde vychází z přístroje.
6. Po připojení by měl být kabel vždy snadno přístupný.
7. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud nebudete delší dobu používat.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném pásmu.
10. Nesmí se skladovat ani používat při teplotách nižších než -10°C nebo vyšších než 40°C, které by mohly přístroj poškodit.
11. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření ani tepelnému záření.
12. Nevystavujte jednotku silným magnetickým nebo elektronickým interferencím.
13. Jednotka by měla být instalována na stabilním a vodorovném povrchu.
14. Čištění:
   - Před čištěním přístroj vypněte.
   - Nepoužívejte kapalné ani aerosolové čisticí prostředky.
   - Čistěte pouze suchým hadříkem.
15. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, protože otevření nebo sejmutí krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím.
   Poškození, které je třeba opravit, musí být svěřena kvalifikovanému servisu.

Obal je potřebné zničit v souladu s příslušnými místnými zákonnými a předpisy o zneškodňování odpadu. Kartóny a papír by měly být tříděny jako recyklovatelný papír a platina jako recyklovatelný zdroj (potenciální recyklační zdroj).
Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečkem připojen k produktu, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/ES.
Všechny elektrické a elektronické výrobky včetně baterií by měly být likvidovány oddělené od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných vládou nebo místními orgány.
Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

DOPLNUJUCE POZNÁMKY

Pokus prehrávania záznamu sa nikdy nepokúšajte upravovať váhu vyváženia, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu ihly a poškriabaniu záznamu.
Pred prepravou odstráňte váhu váhy a znova zaistite tonearm, aby ste predišli poškodeniu jednotky.
Ak chcete zažiť najlepší zvukový výkon, odporúčame použiť tienený kábel RCA.
V predvolenom nastavení odporúčame nastaviť funkciu proti korčuľovaniu na 0 bodov.
Párovanie so zariadeniami Bluetooth s verziou 2.0 alebo 1.0 môže trvať niekoľko minút.

ŠPECIFIKÁCIE

AC vstup: 230V ~ 50Hz
DC výstup: 9v, 500mA
Spotreba: 0,5 W v pohotovostnom režime; 1,5 W v prevádzke.
Veľkosť zariadenia: 450 x 140 x 360 mm
Hmotnosť zariadenia: 8,2 kg
USB verzia: 2.0
Verzia Bluetooth: jS 1 | Frekvencia Bluetooth: 2,4 G
PHONO EQ THRU: 2,5 mV+/ 3dB | PHONO EQ: 4MV [1kHz]
RCA OUT: 224MV (- 13dB)
Pohonný systém: remeňový pohon
Motor: DC motor / RPM výber: 33 RPM, 45 RPM
Tabuľka tanier Hliníkový tanier 12"
Pomer S / N: 20-25 dB | Wow a fluter: 0,5%
Typ ramena tónu: staticky vyvážené rameno tónu tvaru S
Efektívna dĺžka ramena: 220 mm
Typ kazety: mm Typ | Materiál ihly: mm Audio Technica
Ihla: AT-3600L (vyrobené spoločnosťou Audio-Technica)

Vzhledem k neustálé revizi a zdokonalování našich výrobků se design a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

SL VARNOSTNI UKREPI

Zahvaljujemo se vam za nakup **APX-1200BT**
Zagotavljamo kakovost, zmogljivost in vrednost. Naši inženirji so v ta izdelek vključili številne uporabne in praktične funkcije. Bodite prepričani, da v celoti preberete ta navodila za uporabo, da boste lahko izkoristili vsako funkcijo.
Ta izdelek je bil izdelan s komponentami najvišje kakovosti in najboljših proizvodnimi standardi. Poleg tega je bilo njegovo delovanje temeljito pregledano, preden je bilo odposlano iz tovarne.

POMEMBNO

Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila.
Varnostna navodila in navodila za uporabo je treba hraniti za poznejšo uporabo.

1. Naprave ne uporabljajte v bližini vode – naprave ne smete u