

aiwa®

Japan est1951

RBTU-600

QUICK GUIDE

EN


GUÍA RÁPIDA

ES

GUIDE RAPIDE

FR

+27



RBTU-600 PORTABLE
RADIO & SPEAKER

aiwa®

Japan est1951

Follow us! aiwaEU




www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.
Kita-Ku
TOKYO 115-0045, JAPAN


©AIWA EUROPE S.L.
All Right Reserved.
Printed in P.R.C.



01. WHAT'S IN THE BOX?




02. OVERALL VIEW




RBTU-600



03. POWER ON / OFF



04. VOLUME




+ aiwa




www.eu-aiwa.com


05. BLUETOOTH MODE




06. USB MODE




07. AUXILIARY INPUT MODE




08. MUSIC PLAYBACK




 → ? **09. FM MODE**



 → ? **10. PHONE CALLS**



 → ? **11. BATTERY**



BG- 01.Какво има в кутията? **02.**Общ изглед. **03.**Включване / изключване на захранването. **04.**Количество. **05.**Bluetooth Режим. **06.**USB Режим. **07.**Спомагателен режим на въвеждане. **08.**Музика. **09.**FM режим. **10.**Разговор. **11.**Батерия.

CS- 01.Co je v té krabici? **02.**Celkový pohled. **03.**Zapnutí / vypnutí. **04.**Objem. **05.**Režim Bluetooth. **06.**Režim USB. **07.**Režim pomocného vstupu. **08.**Přehrávání. **09.**FM režim. **10.**Telefonát. **11.**Nabití.

DA- 01.Hvad er der i kassen? **02.**Samlet udsigt. **03.**Tænd / sluk. **04.**Volumen. **05.**Bluetooth-tilstand. **06.**USB-modem. **07.**Hjælpeindgangstilstand. **08.**Musikafspilning. **09.**FM mode. **10.**Telefonopkald. **11.**Batteriopladning.

DE- 01.Was ist in der Box? **02.**Gesamtansicht. **03.**Ein- / Ausschalten. **04.**Volumen. **05.**Bluetooth-Modus. **06.**USB-Modem. **07.**Hilfs eingang modus. **08.**Musikwiedergabe. **09.**FM modus. **10.**Anruf. **11.**Akkuladung.

FR- 01.Qu'y a-t-il dans la boîte ? **02.**Vue d'ensemble. **03.**Mise sous / hors tension. **04.**Volume. **05.**Mode

Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Mode d'entrée auxiliaire. **08.**Lecture de musique. **09.**FM mode. **10.**Téléphoner. **11.**Charge de la batterie.

HR- 01.Što je u kutiji? **02.**Opći prikaz. **03.**Uključivanje / isključivanje napajanja. **04.**Volumen. **05.**Način Rada Za Vrijeme Trajanja. **06.**Non-dial-up. **07.**Pomoćni način unosa. **08.**Reprodukcija glazbe. **09.**FM način rada. **10.**Telefonski pozivi. **11.**Napunjenost baterije.

HU- 01.Mi van a dobozban? **02.**Átfogó nézet. **03.**Bekapcsolás / kikapcsolás. **04.**Kötet. **05.**Bluetooth mód. **06.**USB modem. **07.**Kiegészítő bemeneti mód. **08.**Zene lejátszás. **09.**FM mód. **10.**Telefonhívások. **11.**Akkumulátor töltés.

IT- 01.Cosa c'è nella scatola? **02.**Vista d'insieme. **03.**Accensione / spegnimento. **04.**Volume. **05.**Modalità Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Modalità di ingresso ausiliario. **08.**Riproduzione musicale. **09.**FM modalità. **10.**Telefonata. **11.**Carica della batteria.

LT- 01.Kas yra dėžutėje? **02.**Bendras vaizdas. **03.**Maitinimo

ijungimas / išjungimas. **04.**Apimtis. **05.**Bluetooth režimas. **06.**USB modemas. **07.**Pagalbinis įvesties režimas. **08.**Muzikos atkūrimas. **09.**FM režimas. **10.**Telefonas. **11.**Akumulatoriaus įkrova.

LV- 01.Kas ir kastē? **02.**Kopējais skats. **03.**Ieslēgšana / izslēgšana. **04.**Apjoms. **05.**Bluetooth režīms. **06.**USB modems. **07.**Papildu ievades režīms. **08.**Mūzikas atskaņošana. **09.**FM režīmā. **10.**Zvans. **11.**Akumulatora uzlāde.

MT- 01.X'hemm fil-kaxxa? **02.**Stampa ġenerali. **03.**L-enerġija mixghula/ l-enerġija mitfija. **04.**Il-volum tad-demmm tal. **05.**Mod Bluetooth. **06.**Usb modem. **07.**Mod ta'input awżiljarju. **08.**Daqq ta'mużika. **09.**FM mod. **10.**Telefonati. **11.**Ċarġ tal-batterija.

NL- 01.Wat zit er in de doos? **02.**Totaalbeeld. **03.**Aan/ uit. **04.**Volume. **05.**Bluetooth-modus. **06.**USB-modem. **07.** Auxiliary input mode. **08.**Muziek afspelen. **09.**FM mode. **10.**Telefoongesprekken. **11.**Batterijlading.

NO- 01.Hva er i esken? **02.**Samlet visning. **03.**Strøm på / strøm av. **04.**Volum. **05.**Bluetooth-modus. **06.**USB-modem. **07.**Aux-inngangsmodus.

08.Musikkavspilling. **09.**FM modus. **10.**Telefonsamtale. **11.**Batteriet.

PL- 01.Co jest w pudełku? **02.**Ogólny widok. **03.**Włącz/ Wyłącz zasilanie. **04.**Objętość. **05.**Tryb Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Pomocniczy tryb wejścia. **08.**Odtwarzanie muzyki. **09.**FM Moda. **10.**Rozmowy telefoniczne. **11.**Ładowanie baterii.

PT- 01.O que há na caixa? **02.**Visao. **03.**Ligar/ desligar. **04.**Volume. **05.**Modo Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Modo de entrada auxiliar. **08.**Reprodução de música. **09.**FM modo. **10.**Chamadas telefônicas. **11.**Bateria.

RO- 01.Ce e în cutie? **02.**Vedere de ansamblu. **03.**Pornire / oprire. **04.**Volum. **05.**Modul Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Modul de intrare auxiliar. **08.**Redarea muzicii. **09.**FM mod. **10.**Apeluri telefonice. **11.**Încărcarea bateriei.

RU- 01.Что в коробке? **02.**Общий вид. **03.**Включение / выключение питания. **04.**Объем. **05.**Режим Bluetooth. **06.**USB-модем. **07.**Вспомогательный режим ввода. **08.**Воспроизведение музыки. **09.**FM режим. **10.**Телефонные звонки. **11.**Заряд батареи.

SK- 01.Čo je v krabici? **02.**Celkový pohľad. **03.**Zapnutie / vypnutie. **04.**Hlasitosť. **05.**Režim Bluetooth. **06.**USB modem. **07.**Režim pomocného vstupu. **08.**Prehrávanie hudby. **09.**FM režim. **10.**Hovor. **11.**Nabitia.

SL- 01.Kaj je v škatli? **02.**Splošni pogled. **03.**Vklop/ izklop. **04.**Glasnost. **05.**Način Bluetooth. **06.**USB modem. **07.**Pomožni način vnosa. **08.**Predvajanje glasbe. **09.**FM način. **10.**Telefonski klici. **11.**Polnjenje baterije.

SR- 01.Шта је у кутији? **02.**Општи изглед. **03.**Укључивање / искључивање напајања. **04.**Обим. **05.**Блуеуотх Режим. **06.**УСБ модем. **07.**Помоћни начин уноса. **08.**Репродукција музике. **09.**FM режим. **10.**Телефонски позиви. **11.**Пуњење батерије.

SV- 01.Vad finns i lådan? **02.**Helhetsvy. **03.**Slå på / Stäng av. **04.**Volume. **05.**Bluetooth-läge. **06.**USB-modem. **07.**Extra ingångsläge. **08.**Musikuppspelning. **09.**FM läge. **10.**Telefonsamtal. **11.**Batteriladdning.

TR- 01.01.Kutunun içinde ne var? **02.**Genel görünümü.

CA- 01.Què hi ha a la caixa? **02.**Vista general. **03.**Encès/ apagat. **04.**Volum. **05.**Mode Bluetooth. **06.**Mode USB. **07.**Mode d'entrada auxiliar. **08.**Reproducció de música. **09.**Mode FM. **10.**Trucades telefòniques. **11.**Càrrega de bateria.

EU- 01.Zer dago kaxan? **02.**Bista orokorra. **03.**Piztu/desaktibatu. **04.**Bolumena. **05.**Bluetooth modua. **06.**USB modua. **07.**Sarrera laguntzaile modua. **08.**Musika jotzen. **09.**FM modua. **10.**Telefono-deiak. **11.**Bateria kargatzea.

GL- 01.Que hai na caixa? **02.**Vista xeral. **03.**Activado /apagado. **04.**Volum. **05.**Modo Bluetooth. **06.**Modo USB. **07.**Modo de entrada auxiliar. **08.**Tocar música. **09.**Modo FM. **10.**Chamadas telefónicas. **11.**Carga de batería.