

pixoina jew ambipol simli.

2. Poggji dan li-produtt i-accessorji tagħha x'imkienji bogħod mit-fta, biex jigi evitat li-periklu jew li-uzju mhux ieraq.

3. Għandek tuzza ikerentja u ikerentja b'lejn i-għajruq l-apparat, inkella jista' jikkawża vana jill-unni.

4. Uża biss accessorji speċifikati mill-manifattur.

5. Ipprotgji l-korda tal-enerġija milli tkun imtarrġa jew mgħajfa speċjalment fi qiegħ tal-produtt u fil-punt tal-brug tal-apparat.

6. Meta mgħabtd, li-kejbil għand dejjem ikun aċċessibbli f'alciment.

7. Aqta l-apparat waqt tempesti bir-riġad jew meta ma jintużax għal żmien twil.

8. Żabnuh uqja ebda sorso ta'ħana ball radjatur, registri ta-shana, stuġi, jew tagħmir iheru (inklużi amplifikaturi) li jiproduċu s-shana.

9. L-apparat waqgħ disinjat għall-uzju biss li klima moderata.

10. M'għandux jinhajen jew jintuża f'temperaturi taħt -10°C (14 F) jew/ili fuq minn +40°C (104 F), u dan jista'jqassar il-hajja tal-impjant.

11. Il-unni ma għandux ikun espost għal shana eċċessiva bħax-xern, nar jew affarijti simli.

12. Tassewif l-impjant għal interferenza manjetika jew elettronika qawwija.

13. L-apparat għandhom jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.

14. It-tidniġ:

- Itt l-unni jeħk jkun miqsalh gabel ma tnaqqasfa u aqgħasfa.

- Tuzza iderentat tat-tidniġ b'likwidu jew b'isqaj.

- Imsh biss b'arrata niefa.

15. Tipruxax issewvi dan il-produtt int stess bħala li tiffaħ jew tneħġi għojn li ma jkonnwaxqadmit fil-widw tal-bidu mal-ajr jistgħu.

16. Jekk tiffaħ għal interferenza manjetika jew elettronika qawwija, jespognuk għal vuttagj perikoluż jew perikli oħra u tiffaħ jgħajmu jshana jill-unni. Danni li jtejjew jissewwev għandhom jigu riferuti lil persunal kwalifikat taż-żerriġ.

Jteħġij li ir-maligj jingerev skont il-ligijiet u r-regolamenti lokali rlevanti dwar ir-ri-mi tal-iskart. Il-kartun u l-karta jridu jigu jkklassifikati bħala karta riċiklabli u l-patina bħala riżorsa riċiklabli (riżorsa potenzjalment riċiklabli).

Is-simboli tal-lands taż-żibel maqgħasfa b'saffi fuq il-produtt, ifisser li l-produtt hu konformi Mad-Direttiva ewropea 2012/19/EC.

Il-produtt elettriku u elettroniku għandhom jkun għandhom jintremew separatament skond ir-regolamenti dwar l-iskart municipal permez ta'facilitajiet ta'għir nominati mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali.

17. Kiri vieraq ta'aparat qiegħ tiegħek se jgħin b'lejn taqcasu u l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

SPECIFICAZJONI

Bluetooth versjo V5.0. Maximalno vzdialenoť Bluetooth 10 m
Apspejlingstid 9,5 timer (50% volum med LED-lampa av)
13,5 timer (50% volum med LED-ly av)
Bateria 1500mAh /3,7 V
Laad ingang DC 5V IA (Max). Laadeti 2,5 h (toomt batteri)
THD-10% vervorming
Frequentieberek 20Hz-20KHz
Product grootte 110 * 74 * 74 mm. 50 mm pendant * 1

Minhaba r-revizjoni kontinua u t-tigj tal-produtt tagħha, diann u speċifikazzjoni jkuna sogġati għal bidla mingħajr avvis.

NL VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Bluetooth versjo V5.0. Maximalno vzdialenoť Bluetooth 10 m
Apspejlingstid 9,5 timer (50% volum med LED-ly av)
13,5 timer (50% volum med LED-ly av)
Bateria 1500mAh /3,7 V
Laad ingang DC 5V IA (Max). Laadeti 2,5 h (toomt batteri)
THD-10% vervorming
Frequentieberek 20Hz-20KHz
Product grootte 110 * 74 * 74 mm. 50 mm anhang * 1

Minhaba r-revizjoni kontinua u t-tigj tal-produtt tagħha, diann u speċifikazzjoni jkuna sogġati għal bidla mingħajr avvis.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering.
Kartons en papier moeten worden gereinigd als recyclebaar materiaal.
Papier en plastic als een recyclebare grondstof (potentiaal recyclinggrondstof).

Wanneer dit symbool van een doorgeestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2019/9/EC valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeenschappelijke afvalstromen worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Een correcte verwijding van uw oude apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

se del tero deste manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.
Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores materiais disponíveis. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE
Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo.
As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.

1. Não use este aparelho perto da água. O aparelho não deve ser usado perto da água ou umidade, como por exemplo, num pool ou umidade do piso de uma piscina ou ambientes semelhantes.

2. Colocar este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.

3. Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.

4. Utilizar apenas os acessórios/acessórios especificados pelo fabricante.

5. Proteger o cabo do dispositivo de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

6. Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.

7. Desligue o aparelho da tomada durante longos períodos de tempo, quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

8. Não amplificar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor. Outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.

9. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.

10. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isto pode encurtar a vida útil do produto.

11. A unidade não deve ser exposta a calor excessivo, tal como sol, fogo ou similares.

12. Não exponha a unidade a fortes interferências magnéticas ou eletrónicas.

13. A unidade deve ser instalada sobre uma superfície estável e horizontal.

14. Limpeza:
- Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.

- Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.

- Utilizar um pano seco para a limpeza.

15. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

16. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

17. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

18. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

19. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

20. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

21. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

22. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

23. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

24. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

25. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

26. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

27. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

28. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

29. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

30. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

31. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

32. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

33. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

34. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

35. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

36. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

37. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

38. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

39. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

40. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

41. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

42. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

43. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

44. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

45. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

46. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

47. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

48. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

49. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

50. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

51. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

52. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

53. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

54. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

55. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

56. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

57. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

58. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

59. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

60. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

61. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

62. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

63. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

64. Rápido pode exp-Lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exigiam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e materiais de embalagem de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

65. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura de qualquer parte do produto pode resultar em danos ao produto.

Verzi Bluetooth V5.0. Maximalna vzdialenoť Bluetooth 10 m

Doba prehrávania 9,5 hodiny (50% hlasitosti so zapnutým LED svetlom)

13,5 hodiny (50% hlasitosti v zruptým LED svetle)

Bateria 1500mAh /3,7 V

Laad ingang DC 5V IA (Max). Laadeti 2,5 h (vybitá batéria)

Miera skreslenia THD<10%

Frekvenčný rozsah 20Hz-20KHz

Veľkosť produktu 110 * 74 * 74 mm. 50 mm prívesok * 1

Minhaba r-revizjoni kontinua