aiwa
Japan est1951

AVR-7210

REFERENCE GUIDE EN | GUIDE DE RÉFÉRENCE FR | PRZEWODNIK REFERENCYJNY PL
РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО BG | GUIDE DE VODIČ HR | GUIA DE REFERÊNCIA PT
PŘÍRUČKA CS | ÚTMUTATÓ HU | +10
REFERENCE-VEJLEDNING DA | GUIDA DI RIFERIMENTO IT
NACHSCHLAGEWERK DE | INFORMACINIS VADOVAS LT
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL | ATSAUCES ROKASGRĀMATA LV
GUÍA DE REFERENCIA ES | GWIDA TA'RE-FERENZA MT
TEATMIK ET | REFERENTIE GIDS NL
VIITEOPAS FI | REFERANSE-GUIDE NO

© AIWA EUROPE S.L. 2011
Printed in P.R.C.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing this AIWA product.
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction manual carefully to make the most of these features. Properly performed maintenance will benefit from each feature.
This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT
Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.
1. Do not use this apparatus near water – the appliance should not be placed near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool or similar environments.
2. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
3. You must use the supplied cables to connect the device, otherwise it may cause damage to the unit.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
6. When connected to the power supply, this product will always be needed.
7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
8. Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. The device is intended for use in moderate climates.
10. It shouldn't be stored or used at temperatures below -10°C (14 F) or above 40°C (104 F) which may damage the set.
11. Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.
12. Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.
13. The unit should be installed on stable and horizontal surface.
14. Leave a clearance of at least 30 centimeters around the unit and 1 meter above for ventilation.
15. Do not place objects on top of the unit.
16. Do not look directly into the vents when the unit is working.
17. Do not put your fingers or foreign objects into the air inlet or outlet.
18. Do not install the unit in a location where there are strong odors such smoke or oil.
19. Replace the filter when necessary.
20. Cleaning:
- Turn Off the unit if it's On and unplug before cleaning.
- Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Clean only with dry cloth.
21. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.
22. You should adjust the volume according to your hearing ability when using the headphones to avoid ear damage.
23. Stop using the headset in potentially dangerous situations to ensure your safety.
24. Avoid using headphones while driving, as they can cause distractions.
25. You should avoid prolonged listening at high volume levels. If you feel a ringing or the volume is too loud, reduce the volume.
26. Stop using the headset if you notice obvious discomfort, irritation, or other adverse reactions.

The packaging needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and paper need to be sorted as recyclable paper and platinum as a recyclable resource (potential recycling resource). When the product wheelie bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

SPECIFICATIONS

- POWER OUTPUT:
No. of Channels: 7.2 CH, Sub: Pre-out
Set to 4 ohm or 8 ohm as selected, output 130W ,20 Hz to 20 kHz, 1% THD, 2-channel
130 W per channel at 6 Ohms, 1 kHz, 1% THD, 2-channel driven
POWER SUPPLY (200V to 240V)
FM (75Ω) Tuner, Preset: 30 / UHD 4K pass-through via HDMI 4K/60 Hz, HDR (subject to TV compatibility)
HDMI eARC & CEC Support
HDCP Compatible (V2.3) / Bluetooth Streaming (V5.2)
TFT Display (2.4" TFT) with Dimmer function
Dolby-Atmos Supported / Wi-Fi Compatible supporting Spotify Connect
- INPUTS:
x 6 HDMI In / 1x Optical in / 1 x Coaxial in
2 x Composite In (Video), 2 x Audio In (RCA In)
1x Line in, Earphone out (6.35mm) / 1 x USB Playback (Mp3 format) x1
- OUTPUTS:
2 x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITORI), 1x Composite Out (Video)
2 x Subwoofer Pre-out
Speaker Terminal: Plated Banana & Screw

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **AVR-7210**.
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт. Моля, не забравяйте да прочетете тоза ръководство внимателно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция.
Този продукт е произведен с използване на най-висококачествените компоненти и стандарти на изработка. Той бе подложен на инспекция и установи, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО
Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.
1. Не използвайте тоза апарат близо до вода - Уредът не трябва да се инсталира близо до вода или влага - например в мокро мазе или близо до плувен басейн и другите подобни.
2. Поставете тоза продукт и неговите аксесоари някъде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или неподходящата им употреба.
3. Трябва да използвате предоставените кабели, за да свържете устройството, в противен случай тоза може да причини повреда на устройството.
4. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
5. Предпазете захранващия кабел от нараняване по него, особено при щепселите, удобните гнезда и в точката, където се излизат от апарата.
6. Когато е свързан, кабелът трябва винаги да е лесно достъпен.
7. Изключвайте устройството от електрическата мрежа по време на мълнии или когато не се използва за дълги периоди от време.
8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.
10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), които биха повредили комплекта.
11. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина или топлинна радиация.
12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.
13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Оставете хлабина най-малко 30 сантиметра около уреда и 1 метър по-горе за вентилация.
15. Не поставяйте предмети върху устройството.
16. Не гледайте директно в отворите, когато уредът работи.
17. Не поставяйте пръстите или чужди предмети вая въздуха или отвора за въздух.
18. Не инсталирайте устройството на място, където има силни миризми, като дим или масло.
19. Сменете филтъра, когато е необходимо.
20. Почистване:
- Изключете устройството, ако е включено преди почистване.
- Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни препарати.
- Почиствайте само със суха кърпа.
21. Не се опитвайте сами да поправяте тоза продукт, тъй като отваряането или премахването на капаци може да ви изложи на силно напрежение или други опасности. Повреждане, които се нуждаят от ремонт, трябва да се отнасят към квалифициран сервизен персонал.
22. Трябва внимателно да регулирате силата на звука, когато използвате слушалки, за да избегнете увреждане на ушите.
23. спрете да използвате слушалки в потенциално опасни ситуации, за да сте сигурни, че са безопасни.
24. Избягвайте да използвате слушалки по время на шофиране, тъй като те могат да причиняват разсейване.
25. Трябва да избягвате продължително слушане при високи нива на звука. Ако усетите бръмчене или силата на звука е твърде силна, намалете силата на звука.
26. спрете да използвате слушалките, ако почувствате очевиден дискомфорт, дразнене или нежелателни реакции.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Кашоните и хартията трябва да се сортират като хартия, годна за рециклиране, а платината - като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране).
Символът на зачеркнатата отпадъчна глава върху продукта означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.
Всички електрически и електронни продукти, включително батериите, трябва да бъдат изхвърляни отделно в съответствие с регулярното на битовите отпадъци чрез съответния за събиране, определени от правителството или местните власти.
Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ИЗХОДНА МОЩНОСТ:
Брой канали: 7.2 CH, Sub: Pre-out
Задайте на 4 ома или 8 ома по избор, изход 130 W, 20 Hz до 20 kHz, 1% THD, 2-канален изход
130 W на канал при 6 ома, 1 kHz, 1% THD, управляван от 2 канала
ЗАХРАНВАНЕ (200V до 240V)
FM (75Ω) тунер, предварително зададен 30 / UHD 4K преминаване през HDMI 4K/60 Hz, HDR (в зависимост от съвместимостта с телевизор)
Поддържа се HDMI eARC и CEC
HDCP съвместим (V2.3) / Bluetooth стрийминг (V5.2)
TFT дисплей (2.4" TFT) с функция за затъмняване
Поддържа се Dolby-Atmos / Съвместим с Wi-Fi, поддържащ Spotify Connect
- ВХОДОВЕ:
x 4 x HDMI вход / 1 x оптичен вход / 1 x коаксиален вход
2 x композитен вход (видео), 2 x аудио вход (RCA вход)
1 x Линеен вход, Изход за слушалки (6,35 мм) x 1, USB възпроизвеждане (Mp3 формат) x1
- ИЗХОДИ:
2 x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITORI), 1x композитен изход (видео)
2 x предварителен изход за субуфер
Клема за високоговорители: Покрит банан и винт.

Поради постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

CS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme vám za zakoupení **AVR-7210**.
Toto je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inženýři do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si pročíst tento návod k použití, aby ste sa ustlili, že z každé funkce získáte maximálny užitek.
Tento produkt byl vyroben z použitých nejkvalitnějších součástek a standardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DŮLEŽITÉ
Před použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali uschovať pre prípadné budúce použitie.
1. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - napríklad vo vlhkom suterióne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
2. Dajte tento výrobok a jeho príslušenstvo niekam mimo dosahu detí, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo ich nevhodnému použitiu.
3. Na pripojenie tohto zariadenia musíte použiť kábel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja.
4. Používajte len doplnky / doplnky odporúčané výrobcom.
5. Chráňte napájací kábel pred poškriabaním, najmä pred zástrčkami, zásuvkami a v mieste, kde vychádza z prístroja.
6. Pri pripojení by kábel mal byť vždy ľahko prístupný.
7. Počas búrok alebo ak prístroj nepoužívate dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.
8. Nenakladujte tento prístroj tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Bristroj je určený na použitie v miernom podnebí.
10. Nesmie sa skladovať alebo používať pri teplotách pod -10°C (14 F) alebo nad 40°C (104 F), ktoré by mohli poškodiť prístroj.
11. Neystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu.
12. Neystavujte prístroj silným magnetickým alebo elektronickým interferenciám.
13. Jednotka by mala byť inštalovaná na stabilnom a vodorovnom povrchu.
14. Ponechajte okolo prístroja voľný priestor najmenej 30 centimetrov a nad ním meter na vetranie.
15. Na jednotku nekladte žiadne predmety.
16. Keď jednotka pracuje, nepozerajte sa priamo do ventilačných otvorov.
17. Nestrkajte prsty alebo cudzie predmety do vzduchového otvoru alebo do vetracieho otvoru.
18. Neinštalujte jednotku na miesto, kde je silný zápach, ako je dym alebo olej.
19. V prípade potreby filter vymeňte.
20. Cistenie:
- Pred čistením jednotku vypnite.
- Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
- Čistite len suchou handričkou.
21. Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť zaznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.
22. Pri používaní slúchadiel by ste mali nastaviť hlasitosť, aby nedošlo k poškodeniu ucha.
23. Prestaňte používať náhlavnú soupravu v potenciálně nebezpečných situacích, abyste zajistili svou bezpečnost.
24. Nepoužívejte sluchátka během jízdy, protože mohou způsobit rozptýlení.
25. Měli byste se vyhnout dlouhodobému poslechu při vysokých úrovních hlasitosti. Pokud máte pocit zvonění nebo je hlasitost příliš hlasitá, snižte hlasitost.
26. Přestaňte používat náhlavní soupravu, pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí, podráždění nebo jiné nežádoucí účinky.

Obal je nutné zničit v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy o likvidaci odpadu. Kartony a papír je třeba klasifikovat jako recyklovatelný papír a platinu jako recyklovatelný zdroj (potenciální zdroj recyklovatelných).
Ak je na produkte uvedený symbol preliačkaného odpadového nádobky s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- VÝKON:
Počet kanálů: 7.2 CH, Sub: Pre-out
Nastavte na 4 ohmy nebo 8 ohmů podle výběru, výstup 130 W, 20 Hz až 20 kHz, 1% THD, 2-kanálové ovládání
130 W na kanál při 6 Ohmech, 1 kHz, 1 % THD, 2-kanálové řízení
NAPÁJENÍ (200V až 240V)
FM (75Ω) tuner, předvolba: 30 / UHD 4K průchod přes HDMI 4K/60 Hz, HDR (v závislosti na kompatibilitě s TV)
Podpora HDMI eARC a CEC
HDCP kompatibilní (V2.3) / Bluetooth Streaming (V5.2)
TFT displej (2,4" TFT) s funkcí Dimmer
Podpora Dolby-Atmos / kompatibilní s Wi-Fi s podporou Spotify Connect
- VSTUPY:
x 4 HDMI vstup / 1x optický vstup / 1 x koaxiální vstup
2 x komponentní vstup (video), 2 x audio vstup (RCA vstup)
1x linkový vstup, výstup pro sluchátka (6,35 mm) x 1, USB přehrávání (formát Mp3) x1
- VÝSTUPY:
2 x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITORI), 1x kompozitní výstup (video)
2x Předvýstup pro subwoofer
Reproduktorový terminál: pokovený banánek a šroub.

Z důvodu neustálé revize a zdokonalovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

DA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Tak, fordi du købte **AVR-7210**
Dette er din sikkerhed for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og bekvemme funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne brugsanvisning fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.
Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

VIGTIG
Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger din enhed. Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares med henblik på fremtidig reference.
1. Brug ikke dette produkt i nærheden af vand - Apparatet må ikke placeres i nærheden af vand eller fugt - for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool og lignende.
2. Sæt dette produkt og dets tilbehør et eller andet sted uden for børns rækkevidde for at undgå fare eller deres upassende brug.
3. Du skal bruge den medfølgende netledning til at tilslutte enheden, ellers kan det skade enheden.
4. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
5. Beskyt netledningen mod at gå på den, der er klemt, især ved stikkene, stikkontakterne og på det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
6. Når ledningen er tilsluttet, skal den altid være let tilgængelig.
7. Trækstikket ud af apparatet under tordenvejr eller når det ikke bruges i længere tid.
8. Opbevar ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme.
9. Enheden er kun beregnet til brug i et tempereret klima.
10. Den bør ikke opbevares eller bruges ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), som kan beskadige sættet.
11. Udsæt ikke enheden direkte for sollys eller varmestråling.
12. Udsæt ikke enheden for stærke magnetiske eller elektroniske interferenser.
13. Enheden skal installeres på en stabil og vandret overflade.
14. Efterlad en afstand på mindst 30 centimeter omkring enheden og 1 meter over for ventilation.
15. Placer ikke genstande oven på enheden.
16. Se ikke direkte ind i ventilationsåbningerne, når enheden fungerer.
17. Sæt ikke dine finger eller fremmedlegemer ind i luftindtaget eller udluftningen.
18. Installer ikke enheden et sted, hvor der er stærk lugt såsom røg eller olie.
19. Udskift filteret, når det er nødvendigt.
20. Rengøring:
- Sluk for enheden, hvis den er tændt, før rengøring.
- Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrensere.
- Rengør kun med en tør klud.
21. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller fjernelse af dækslen kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Skader, der skal repareres, skal henvises.
22. Du bør justere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger hovedtelefonerne for at undgå øreskade.
23. Stop med at bruge headsettet i potentielt farlige situationer for at sikre din sikkerhed.
24. Undgå at bruge hovedtelefoner under kørslen, da de kan forårsage distraktioner.
25. Du bør undgå langvarig lytning med høje lydstyrker. Hvis du føler en ringetone eller lydstyrken er for høj, skal du reducere lydstyrken.
26. Stop med at bruge headsettet, hvis du bemærker åbenlyst ubehag, irritation eller andre bivirkninger.

Emballagen skal destrueres i overensstemmelse med de relevante lokale love og bestemmelser om bortskaffelse af affald. Kartoner og papir skal sorteres som genbrugspapir og platin som en genanvendelig ressource (potentielt genanvendelsesressource).
Når dette kryssede symbol med hjulkasse er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.
Alle elektriske og elektroniske produkter inklusive batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfaciliteter udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af din gamle apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

SPECIFIKATIONER

- POWER OUTPUT:
Antal kanaler: 7.2 CH, Sub: Pre-out
Indstillet til 4 ohm eller 8 ohm efter valgt, output 130W ,20 Hz til 20 kHz, 1% THD, 2-kanals drevet
130 W pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz, 1 % THD, 2-kanals drevet
STRØMFORSYNING (200V til 240V)
FM (75Ω) tuner, forudindstillet: 30 / UHD 4K pass-through via HDMI 4K/60 Hz, HDR (afhængig af tv-kompatibilitet)
HDMI eARC & CEC-understøttelse
HDCP-kompatibel (V2.3) / Bluetooth-streaming (V5.2)
TFT-skærm (2,4" TFT) med lysdæmperfunktion
Dolby-Atmos understøttet / Wi-Fi-kompatibel, der understøtter Spotify Connect
- INDGANGE:
4 x HDMI-indgang / 1 x optisk indgang / 1 x koaksialindgang
2 x Composite In (Video), 2 x Audio In (RCA In)
1 x linje ind, øretelefonudgang (6,35 mm) x 1, USB-afspilning (Mp3-format) x 1
- OUTPUTS:
2 x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITORI), 1x Composite Out (Video)
2 x Subwoofer Pre-out
Højttalerterminal: Belagt Banan & Skrue.

På grund af kontinuerlig revision og forbedring af vores produkter, kan design og specifikationer ændres uden yderligere varsel.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen sonh **AVR-7210**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in diesen Produkt eingebaut. Gewissen Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um scherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG
Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - z.B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe von Swimmingpools und ähnlichen.
2. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Sie müssen die mitgelieferten Kabel zum Anschließen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
4. Verwenden Sie nur Anbauteile/Zubehörteile angegeben Anbauteile/Zubehörteile.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Komfortsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
6. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
7. Ziehen Sie den Stecker vor einem Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
10. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -10°C (14 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht oder der Wärmestrahlung aus.
12. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektronischen Interferenzen aus.
13. Das Gerät sollte auf einer stabilen und horizontalen Fläche installiert werden.
14. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 30 Zentimetern um das Gerät und 1 Meter darüber für die Belüftung.
15. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
16. Schauen Sie nicht direkt in die Lüftungsöffnungen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
17. Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Fremdkörper in den Luftein/aus oder die Lüftungsöffnungen.
18. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es starke Gerüche wie Rauch oder Öl gibt.
19. Tauschen Sie den Filter bei Bedarf aus.
20. Reinigung:
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
21. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich bei Schäden, die eine Reparatur erfordern, an qualifiziertes Servicepersonal.
22. Sie sollten die Lautstärke bei Verwendung der Kopfhörer sorgfältig einstellen, um Ohrschäden zu vermeiden.
23. Verwenden Sie das Headset nicht mehr in potenziell gefährlichen Situationen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
24. Verwenden Sie Ihr Headset nicht während der Fahrt, da diese Ablenkungen verursachen können.
25. Sie sollte nicht zuviel Zeit mit hoher Lautstärke verwenden. Wenn Sie ein Klingeln spüren oder die Lautstärke zu laut ist, reduzieren Sie die Lautstärke.
26. Verwenden Sie das Headset nicht mehr, wenn Sie offensichtliche Beschwerden, Reizungen oder andere Nebenwirkungen bemerken.

Die Verpackung muss gemäß den einschlägigen örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zerstört werden. Kartons und Papier müssen als recyclebares Papier und Platin als recyclebare Ressource eingestuft werden (potenzielle Recyclingressource).
Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EC fällt.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden.

SPECIFIKATIONEN

- LEISTUNGSAUSGANG:
Anzahl der Kanäle: 7.2 CH, Sub: Pre-out
Eingestellt auf 4 Ohm oder 8 Ohm, je nach Auswahl, Leistung 130 W, 20 Hz bis 20 kHz, 1% THD, 2-Kanal-Ansteuerung
130 W pro Kanal bei 6 Ohm, 1 kHz, 1 % THD, 2-Kanal-Ansteuerung
STROMVERSORGUNG (200 V bis 240 V)
FM-Tuner (75 Ω), Voreinstellung: 30 / UHD 4K-Passthrough über HDMI 4K/60 Hz, HDR (je nach TV-Kompatibilität)
HDMI eARC- und CEC-Unterstützung
HDCP-kompatibel (V2.3) / Bluetooth-Streaming (V5.2)
TFT-Display (2,4" TFT) mit Dimmerfunktion
Dolby-Atmos-Unterstützung / Wi-Fi-kompatibel, unterstützt Spotify Connect
- EINGÄNGE:
4 x HDMI-Eingang / 1 x optischer Eingang / 1 x koaxial in
2 x Composite-Eingang (Video), 2 x Audio-Eingang (RCA-Eingang)
1 x Line-Eingang, Kopfhörerausgang (6,35 mm) x 1, USB-Wiedergabe (MP3-Format) x 1
- AUSGÄNGE:
2 x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITORI), 1x Composite-Ausgang (Video)
2 x Subwoofer-Pre-Out
Lautsprecheranschluss: Beschichtete Bananenstecker und Schraube.

Aufgrund der ständigen Überprüfung und Verbesserung unserer produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

EL ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **AVR-7210**.
Αυτή είναι η διαβεβαίωση της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλές χρήσιμες και βολικές δυνατότητες σε αυτό το προϊόν. Μην διχάζετε να το διαβάσετε προσεκτικά οδηγιών πλήρως, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα. Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και βρέθηκε στο τέλειο κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά.
1. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και παρόμοια.
2. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του σάπιο μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή την ακατάλληλη χρήση τους.
3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή, αλλιώς διαβρωτικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα / εξαρτούμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
5. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα στο σχεδιασμένο ειδικότερα στα βύσματα, στα βύσματα ευκολίας και στο σημείο που βγαίνουν από το σώμα.
6. Κατά τη σύνδεση, το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
8. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
10. Δεν πρέπει να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C (14 F) ή άνω των 40°C (104 F), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου και στην ακτινοβολία θερμότητας.
12. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές μαγνητικές ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.
13. Η μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
14. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών γύρω από τη μονάδα και 1 μέτρο παραπάνω για αερισμό.
15. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
16. Μην κοιτάτε απευθείας στους αεραγωγούς κατά τη λειτουργία της μονάδας.
17. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα μέσα στον αέρα ή στον εξαερισμό.
18. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχουν έντονες οσμές όπως καπνός ή λάδι.
19. Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν είναι απαραίτητο.
20. Καθαρισμός:
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα εάν είναι ενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολύματα.
- Καθαρίστε με στεγνό πανί μόνο.
21. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων κάλυμμα σας εκθέτουν σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που χρειάζονται επισκευή πρέπει να κοιτάξουν όλες τις ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
22. Θα πρέπει να ρυθμίσετε προσεκτικά την ένταση του ήχου στην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για να αποφύγετε τη ζημιά στο αυτί.
23. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.
24. Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών κατά την οδήγηση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν περισπασμούς.
25. Θα πρέπει να αποφύγετε την παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης. Εάν αισθάνεστε ένα ανώλογο κουδούνισμα ή η ένταση είναι υπερβολικά υψηλή, μειώστε τη ένταση.
26. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό εάν παρατηρήσετε προφανή δυσφορία, ερεθισμό ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η συσκευασία πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμάτων. Τα χαρτοκιβώτια και το χαρτί πρέπει να ταξινομούνται ως ανακυκλώσιμο χαρτί και η πλατίνα ως ανακυκλώσιμος πόρος (δυνητικός πόρος ανακύκλωσης).
Όταν αυτό το σύμβολο του δημοτικού κάδου με ρόδες κολλάει σε ένα συνδεδεμένο σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΣ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη δημοτική ροή αποβλήτων μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για τη περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:
Αριθμός κανάλια: 7.2 CH, Sub: Pre-out
Ρύθμιση σε 4 ohm ή 8 ohm όπως έχει επιλεγεί, έξοδος 130W, 20 Hz έως 20 kHz, 1% THD, 2 κανάλ

HDMI eARC un CEC atbalsts
Saderīgs ar HDCP (V2.3) / Bluetooth strauméšana (V5.2)
TFT displejs (2,4-collu TFT) ar aptumšošanas funkciju
Atbalsts Dolby-Atmos / Wi-Fi saderīgs, atbalsta Spotify Connect
- IEEJAS:
4 x HDMI ieeja / 1 x optiskā ieeja / 1 x koaksiāla ieeja
2 saliktā ieeja (video), 2 x audio ieeja (RCA ieeja)
1 x līnijas ieeja, audzēja ieeja (6,35 mm) x 1, USB atskaņotāja (Mp3 formāts) x 1
- IZEJAS:
2x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITOR), 1x Composite Out (video)
2 x zemfrekvences izejas signāla ieprekšēja ieeja
Skaļrunu termināļi: pārkāts banāns un skrūve.

Sakarā ar mūsu produktu nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu, dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAWŻONIJIET TASIKUREZZA

Grazzi ghall-akkwisti **AVR-7210**
Aħna niggarantiwu kwalità, prestazzjoni u valur. L-inġinieria tagħna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u prattiki f'dan l-apparat. Żid żgur l-ħaqra dan l-manwal istruzzjoni kompletament biex azzerta ruħek li tiksaħ l-aħjar ta'kull karatteristika.
Dan il-prodott huwa mfassal biex jipprovdi lil-ħajjiet tagħna bil-kull u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, it-tħaddim tiegħu ġie eżaminat bir-reqaq qabel ma nitbagħat mill-fabbrika.

IMPORTANTI
Aqra dawn l-istruzzjonijiet qabel tuża l-apparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-użent għandhom jinżammu ghal referenza futura.
1. Tużax dan l-apparat fejn l-ilma – l-apparat ma ghandux jintuża hdejn l-ilma jew l-ilma-perdeżmejju, f'kantina mvarkha jew qrieqa jew ambjenti simili.
2. Poggi dan il-prodott u l-accessorji tagħha ma' xulxin fuq wiċċ ħaxix, bħal dik jeħ eviżat il-perikolu jew l-użu mhux xieraq.
4. Ghandek tużu l-kejbil formali ghaqqodji l-apparat, inkella jistaj ikkawża ħsara lill-unit.
4. Uża biss accessorji speċifikati mill-manifattur.
5. Ipprotaġi l-kordal tal-enerġija mill-ħsan imtarraġ jew mghaffga speċjalment fil-plugs, ir-reċeptaġi u fil-punti tal-ħruġ tal-apparat.
6. Metti madwaru l-kejbil ghaqqodji ġenerali u l-accessibbli facilment.
7. Aqla'l-apparat waqt tempesti bir-raghad jew meta ma jintużax ghal żmien twil.
8. Żaħżaħ dejjem ġeneralment l-apparat bħala bħal reċipjenti, reġistri tas-sħana, stufi, jew taghmir ieħor (inkluzi amplifikatursi) li jipproduci s-sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat ghall-użu biss fi klima modenta.
10. Mġħandux jintużaw jew jintużaw f'temperaturi bejn 5 u 40 °C (41 °F) jew fi ħuġ minn 40°C (104 F), u dan jista'jagħsar il-ħajja tal-impjant.
11. L-unit ma ghandux ikun espost ghal ħsarat ġġenerata minn eccessiva bħax-xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponix l-unita ghal interferenza marjetka jew elettronika qawwija.
13. L-apparat ghandu jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontal.
14. Malli tneħħaj ta'mili-inqas 30 centimetru madwar il-unit u l 1 metru ta'ħawn fuq ghall-ventilazzjoni.
15. Tpoggix oggetti fuq nett tal-unit.
16. Tużax dentifrement ħaġ-ħaġ jew ġelatjat meta l-unit ikun qiegħ jaħdem.
17. Idbafhaħ is-swaba jew l-oggetti barranin fil-fetha jew fil-fetha tal-arja.
18. Tinstalla t-tagħmir f'post fejn hemm irwejjaħ qawwiġħ dħad-duħħan jew iż-żejt.
19. Isostitwixxi l-fuzi meta meħtieġ.
20. It-tindif:
- Iħfi l-unit jekk ikun miegħul qabel ma tnaddafha u aqlagħha.
- Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'spreġ.
- Imsaħ biss b'tarruta niexfa.
21. Tpoġġux oġġetti daqil fi prodott inti stess bħala li tiftaħ jew tneħħi ghotjien li ma jkunux esposti fil-qieghda tal-bidu malajr jistgħu jesponuk ghal vultaġġ perikoluż jew ir-riskji ta'xokk ġġenerat fil-ġisem tiegħek. Ma ittaħħix jissewwew ħaġa ghandhom jiġu rifużati lil personal kwalifikat tas-servizz.
22. Ghandek tużgħuxta l-volum b'attenzjoni meta tuża l-headphones biex tivita ħsara lill-widnejn.
23. Ieqaf użu l-headset f'sitwazzjonijiet potenzjalment perikolużi biex tużgħa l-li int bħa perikolu.
24. Evita li tuża headphones waqt is-sewqan, kif dawn jistgħu jikkawżaw distrazzjoni.
25. Ghandek tevita xrinjiġ fis-sħaħ f'livelli ta'volwm ġholi. Jekk thoss żarżir jew il-volum huwa wisq qawwi, tnaqqas il-volum.
26. Tieqaf tużu l-wiġnaj jekk tinnota sħedfiċċ jew ħrieqi ġodda, irritazzjoni, jew ħarqiżżjoni avversi ohra.

Jekhtieg li l-imballaġġ jinqaxed skont il-ligijiet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar ir-ritrattati-laħaġ. Il-karta u l-karta jistgħu jiġu kklassifikati bħala karta riċiklabbli u plastiku bħala riżorsa riċiklabbli (riżorsa potenzjali tal-riċiklaġġ)
Is-simbolu tal-landa tal-żebel maqtugħa b'saffi fuq il-prodott, ifisser L-I-prodott hu konformi Mad-Direttiva ewropea 2002/96/KE.
Il-prodotti elettrici u elettronici kollha, inklużi l-batterija, ghandhom jintremew separatament skond ir-regolamenti dwar l-iskart municipali permezz ta'facilitajiet ta'ġbir nominali mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali.
Rmi xieraq ta'apparat qadim tiegħek se jgħin biex jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedmin u l-ambjent.

SPECIFIKAZZJONI

- MRUG TAL-QAWWA:
Frequency Range: 12 CH, Sub: Pre-out:
Issettjat ghal 4 ohm jew 8 ohm ikk kif maghżul, jaħraġ 130W, 20 Hz sa 20 kHz, 1% THD, immexxi minn 2 kanali
Ħsara ghall-Audio: 1% Ohms, 1 kHz, 1% THD, immexxi minn 2 kanali

Een correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

SPECIFICATIES

-VERMOGEN:
Aantal kanalen: 72 CH, Sub: Pre-out
Instellen op 4 ohm of 8 ohm zoals geselecteerd, output 130W, 20 Hz tot 20 kHz, 1% THD, 2-kanals aangesteld
130 W per kanaal bij 6 Ohm, 1 kHz, 1% THD, 2-kanals aangesteund
VOEDING (200V tot 240V)
TFT (75Ω) Tuner, Preset: 30 / UHD 4K pass-through via HDMI 4K/60 Hz, HDR
(afhankelijk van to-compatibiliteit)
HDMI eARC & CEC-ondersteuning
HDCP-compatibel (V2.3) / Bluetooth-streaming (V5.2)
TFT-scherm (2,4" TFT) met dimmerfunctie
Dolby-Atmos-ondersteund / Wi-Fi-compatibel met ondersteuning voor Spotify Connect
-INGANGEN:
4 x HDMI-ingang / 1 x optische ingang / 1 x Coaxiale ingang
2 x Composite In (Video), 2 x Audio In (RCA In)
1 x Line-in, Earphone out (6.35 mm) x 1, USB Playback (Mp3-formaat) x 1
- UITGANGEN:
2 x HDMI (1.MONITOR ARC)k-ARC, 2.MONITOR), 1x Composite Out (video)
2 x Subwoofer Pre-out
Luidsprekeraansluiting: Geplateerde banan en schroef

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het antwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NO SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk FOR at DU kjøpte **AVR-7210**
Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Våre ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sørg for å lese denne bruksanvisningen helt for å sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon.
Dette produktet er blitt nøye undersøkt for høyeste kvalitet og de beste produksjonsstandarder. I tillegg har driften blitt grundig undersøkt før den sendes fra fabrikken.

VIKTIG
Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten.
Sikkerhetsinstruksjoner og brukerhåndbok bør beholdes for fremtidig referanse.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann - apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet - for eksempel i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende miljøer.
2. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utilgjengelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
3. Du må bruke bare den medfølgende kabelen for å koble til enheten, ellers kan det føre til skade på enheten.
4. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
5. Beskytt strømledningen fra å bli trådtrakk eller klemt knust, spesielt i pluggen, stikkontakter og på stikkontakten på apparatet.
6. Når den er tilkoblet, må kabelen alltid være lett tilgjengelig.
7. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke er i bruk på lang tid.
8. Ikke oppbevar produktet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmepaneler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Enheten er kun beregnet for bruk i tempererte klimaer.
10. Den bør ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over +40°C (104 F), dette kan forkorte enhetens levetid.
11. Enheten skal ikke utsettes for direkte varme som sol, brann eller lignende.
12. Ikke utsett enheten for sterke magnetiske eller elektriske forstyrrelser.
13. Enheten skal installeres på en stabil, horisontal overflate.
14. La en klaring på minst 30 centimeter rundt enheten og 1 meter over for ventilasjon.
15. Ikke plasser gjenstander på toppen av enheten.
16. Ikke se direkte på ventilene når enheten er i gang.
17. Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer inn i åpningene eller ventiler.
18. Ikke installer enheten på et sted der det er sterke lukt som røyk eller olje.
19. Byttfliser når det er nødvendig.
20. Rengjøring:
- Slå av enheten hvis den er på før rengjøring, og koble den fra.
- Ikke bruk løsemidler som benzin eller rengjøringsmidler.
- Tørk bare av med en tørr klut.
21. Ikke plasser noe gjenstand på produktet selv, da åpning eller fjerning av deksler som ikke er eksponert i hurtigstartveiledningen kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer og kan skade enheten. Skader som må repareres, skal henvises til kvalifisert servicepersonell.
22. Du bør justere volumet nye når du bår bruker hodetelefonene for å unngå øreskader.
23. Slutte å bruke headsetet i potensielt farlige situasjoner for å skre din sikkerhet.
24. Unngå å bruke hodetelefoner mens du kjører, da de kan forårsake forstyrrelser.
25. Du bør unngå langvarig lytting ved høye volumnivåer. Hvis du føler en ringing eller volumet er for høyt, reduserer volumet.
26. Slutt å bruke headsetet hvis du merker tydelig sårhelg, irritasjon eller andre bivirkninger.

Det er nødvendig å adeleggge emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og plastna som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringspotensial).
Symbolet på det krysseede søppeldekselet på produktet betyr at produktet er i samsvar med Eu-Direktiv 2002/96/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med lovgivningen om avfall ved regulering gjennom innsamlingsanlegg utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse og miljøet.

SPESIFIKASJON

-STRØMUTGANG:
Antall kanaler: 72 CH, Sub: Pre-out
Sett til 4 ohm eller 8 ohm som valgt, utgang 130W ,20 Hz til 20 kHz, 1 % THD, 2-kanals drevet
130 W per kanal ved 6 ohm, 1kHz, 1 % THD, 2-kanals drevet
STRØMFORSYNING (200V til 240V)
FM (75Ω) tuner, forhåndsinnstilt: 30 / UHD 4K-gjennomgang via HDMI 4K/60 Hz, HDR
(avhengig av TV-kompatibilitet)
HDMI eARC og CEC-støtte
HDCP-kompatibel (V2.3) / Bluetooth-streaming (V5.2)
TFT-skjerm (2,4" TFT) med dimmerfunksjon
Dolby-Atmos-støttet / Wi-Fi-kompatibel som støtter Spotify Connect
-INNGANGER:
4 x HDMI inn / 1 x optisk inn / 1 x koaksial inn
2 x kombinasjonsinnganger (2 x RCA-inngang)
1 x linjeinngang, øretelefonutgang (6,35 mm) x 1, USB-avspilling (Mp3-format) x1
- UTGANGER:
2 x HDMI (1.MONITOR) ARC)k-ARC, 2.MONITOR), 1x Composite Out (video)
2 x Subwoofer Pre-out
Høyttalerterminal: Plated Banana & Screw.

På grunn av kontinuerlig gjennomgang og forbedring av våre produkter, kan design og spesifikasjoner endres uten varsel.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **AVR-7210**
To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksimum korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, jeśli chodzi o jakość i ilość.

WAŻNY
Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody-urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci-na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu lub podobnych środowiskach.
2. Urządzenie i jego akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć dostarczonego kabla zasilającego, w przeciwnym razie może ono spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko akcesoriów / akcesoriów wskazanych przez producenta.
5. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, występach urządzeń oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
6. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
7. Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Nie należy przechowywać w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
10. Nie należy go przechowywać lub używać w temperaturze poniżej -10°C (14 F) lub powyżej 40°C (104 F), która może spowodować uszkodzenie zestawu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i ciepła.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne zakłócenia magnetyczne lub elektroniczne.
13. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej i poziomej powierzchni.
14. Pozostawić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm wokół urządzenia i 1 metr powyżej dla wentylacji.
15. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
16. Nie należy patrzeć bezpośrednio w otwory wentylacyjne, gdy urządzenie pracuje.
17. Nie wkładać palców ani obcych przedmiotów do otworu wentylacyjnego.
18. Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym występują silne zapachy, takie jak dym lub olej.
19. W razie potrzeby wymienić fiłtr.
20. Czyszczenie:
- Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
- Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
- Czyścić tylko suchą ściereczką.
21. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie osłony może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
22. Podczas korzystania ze słuchawek należy ostrożnie regulować głośność, aby uniknąć uszkodzenia ucha.
23. Przestań używać słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić im bezpieczeństwo.
24. Unikaj używania słuchawek podczas jazdy,ponieważ mogą one powodować zakłócenia.
25. Należy unikać długotrwałego słuchania przy wysokich poziomach głośności. Jeśli czujesz brzęczenie lub głośność jest zbyt głośna,zmniejsz głośność.
26. przestań używać zestawu słuchawkowego, jeśli odczuwasz wyraźny dyskomfort,

- Curăţaţi numai cu o cârpă uscată.
21. Nu încercaţi să reparaţi singur acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor va poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Daunele care necesită reparaţii trebuie să fie adresate numai personalului de service calificat.
22. Este de dorit să reglaţi volumul cu atenţie atunci când utilizaţi căşti pentru a evita deteriorarea urechii.
23. Opriţi utilizarea căştilor în situaţii potenţial periculoase pentru a vă asigura siguranţa.
24. Evitaţi utilizarea căştilor în timpul conducerii, deoarece acestea pot provoca distrageri.
25. Ar trebui să evitaţi ascultarea prelungită la niveluri ridicate de volum. Dacă simţiţi un sunet sau volumul este prea puternic, reduceţi volumul.
26. Opriţi utilizarea căştilor dacă observaţi disconfort evident, iritaţie sau alte reacţii adverse.

Ambalajul trebuie distrus în conformitate cu legile şi reglementările locale relevante privind eliminarea deşeurilor. Cutiile de carton şi hârtia trebuie să fie sortate ca hârtie reciclabilă, iar plutina ca resursă reciclabilă (resursă potenţială de reciclare)
Aceasta produsele uvedeny symbol preškrtnutky odpadový nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje smernica smernica 2012/19/ES.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať odlišne od komunálneho odpadu prostredníctvom zariadení na zber stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

SPECIFIKATII

- PUTERE DE IEȘIRE:
Număr de canale: 72 CH, Sub: Pre-out
Setat la 4 ohmi sau 8 ohmi după selectare, ieșire 130 W, 20 Hz la 20 kHz, 1% THD, 2 canale
130 W per canal la 6 ohmi, 1 kHz, 1% THD, 2 canale
ALIMENTARE (200V până la 240V)
Tuner FM (75Ω), Presetat: tranzit 30 / UHD 4K prin HDMI 4K/60 Hz, HDR (în funcție de compatibilitatea TV)
Suport HDMI eARC și CEC
Compatibil HDCP (V2.3) / Streaming Bluetooth (V5.2)
Afișaj TFT (2,4" TFT) cu funcție de dimmer
Compatibil cu Dolby-Atmos / Compatibil Wi-Fi care acceptă Spotify Connect
- INTRARI:
4 x intrare HDMI / 1 x intrare optică / 1 x intrare coaxială
2 x intrări compozite (video), 2 x intrări audio (intrare RCA)
1 x intrare linie, ieșire căști (6,35 mm) x 1, redare USB (format Mp3) x 1
- IEȘIRI:
2 x HDMI (1.MONITORI ARC)k-ARC, 2.MONITOR), 1x ieșire compozitowe (video)
2 x ieșire preamplificator subwoofer
Terminal de alimentare: Banana placată și șurub.

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Va mulțumim că ați cumpărat **AVR-7210**
Acesta este produsul care va oferi calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că citiți complet acest manual de instrucțiuni pentru a vă asigura că vetți cbt.ine beneficiul maxim de la fiecare caracteristică.
Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și s-a dovedit a fi într-o stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT
Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.
1. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei – aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină sau în medii similare.
2. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea lor necorespunzătoare.
3. Trebuie să utilizați cablul de alimentare furnizat pentru a conecta dispozitivul, în caz contrar acesta poate provoca deteriorarea unității.
4. Utilizați numai accesorii / accesorii specificate de producător.
5. Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau ciupit, în special la prize, prize și la punctul în care acestea ies din aparat.
6. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna ușor de folosit.
7. Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.
8. Nu depozitați în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Dispozitivul este destinat numai pentru utilizare în climă temperată.
10. Nu trebuie păstrat sau utilizat la temperaturi sub -10°C (14 F) sau peste 40°C (104 F) care pot deteriora aparatul.
11. Nu expuneți unitatea direct la lumina soarelui sau radiației de căldură.
12. Nu expuneți aparatul la interferențe magnetice sau electronice puternice.
13. Unitatea trebuie instalată pe o suprafață stabilă și orizontală.
14. Lăsați o distanță de cel puțin 30 de centimetri în jurul unității și 1 metru deasupra pentru ventilație.
15. Nu așezați obiecte deasupra unității.
16. Nu priviți direct în orificiile de aerisire atunci când unitatea funcționează.
17. Nu puneți degetele sau obiectele străine în sau în aerisire.
18. Nu instalați unitatea într-un loc unde există mirosuri puternice precum fum sau ulei.
19. Înlocuiți filtrul atunci când este necesar.
20. Curățarea
- Opriți unitatea dacă este pornită înainte de curățare.
- Nu folosiți produse de curățat lichide sau aerosoli.

- Ștergeți numai cu o cârpă uscată.
21. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor va poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Daunele care necesită reparații trebuie să fie adresate numai personalului de service calificat.
22. Este de dorit să reglați volumul cu atenție atunci când utilizați căștile pentru a evita deteriorarea urechii.
23. Opriți utilizarea căștilor în situații potențial periculoase pentru a vă asigura siguranța.
24. Evitați utilizarea căștilor în timpul conducerii, deoarece acestea pot provoca distrageri.
25. Ar trebui să evitați ascultarea prelungită la niveluri ridicate de volum. Dacă simțiți un sunet sau volumul este prea puternic, reduceți volumul.
26. Opriți utilizarea căștilor dacă observați disconfort evident, iritație sau alte reacții adverse.

Ambalajul trebuie distrus în conformitate cu legile și reglementările locale relevante privind eliminarea deșeurilor. Cutiile de carton și hârtia trebuie să fie sortate ca hârtie reciclabilă, iar plutina ca resursă reciclabilă (resursă potențială de reciclare)
Acest produs este marcat cu simbolul unei tarabe cu roți tăiate, care înseamnă că produsul este în conformitate cu Directiva Europa 2012/19/CE.
Toate produsele electrice și electronice, inclusiv bateriile, trebuie eliminate separat de deșeurile de acest tip, în conformitate cu reglementările guvernului sau ale autorităților locale. Este de dorit ca aparatele vechi de la sfârșitul ciclului de viață să fie duse la centrele de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile