aiwa
Japan est1951

EBTW-130

REFERENCE GUIDE	EN	GUIDE de RÉFÉRENCE	FR	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО	BG	REFERENCE VODIČ	HR	GUIA de REFERÊNCIA	PT
PŘÍRUČKA	CS	ÚTMUTATÓ	HU	+10	
REFERENCE-VEJLEDNING	DA	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT		
NACHSCHLA-GEWERK	DE	INFORMACI-NIS VADOVAS	LT		
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	EL	ATSAUCES ROKASGRĀMATA	LV		
VIITEJUHEND	ET	GWIDA TA'RFE-RENZA	MT		
GUÍA DE REFERENCIA	ES	REFERENTIE GIDS	NL		
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO	VS CO	

Printed in P.R.C.

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **EBTW-130**.
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and innovative features in this product. Please be sure to read this information carefully in order to make sure you get the most the maximum benefit from each feature.
This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT
Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.

1. You should adjust the volume carefully when using the earphones to avoid earbud damage.
2. Stop using the headset in potentially dangerous situations to ensure your safety.
3. Avoid using earphones while driving, as they can cause distractions.
4. You should avoid prolonged listening at high volume levels. If you feel a ringing or the volume is too loud, reduce the volume.
5. Stop using the headset if you notice discomfort, irritation, or other adverse reactions.
6. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid damage or improper use.
7. Children should be monitored to make sure they do not play with the product.
8. Turn off the unit after use to maintain battery life.
9. It should not be stored or used at temperatures below -3°C (26,6 F) or above 40°C (104 F), this could shorten both the life of the headset and the battery.
10. The battery should not be exposed to excessive heat such as sun, fire or the like.
11. Do not place flame sources, such as burning candles, near the appliance.
12. The battery must be safely removed. Always use the supplied collection containers (check with your dealer) to protect the environment.
13. Do not throw the batteries into the fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
14. Cleaning:
- Turn off the unit if it is on before cleaning it.
- Unplug the unit before cleaning it.
- Do not use liquid or spray cleaners.
- Use a damp cloth for cleaning.
15. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.
Damages that need to be repaired should be referred to qualified service personnel.

The crossed - out dustbin symbol on the product means that the product complies with the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products, including battery, must be disposed of separately in compliance with municipal waste regulation through collection facilities designated by the government or local authorities.
Proper disposal of your old appliance will help reduce possible negative consequences on human health and the environment.

CHANGING EARTIPS

If the earphones do not fit properly to your ears, adjust their position or change the eartips.
The earphones come with size M eartips by default. If you want to change the eartips, for your convenience, inside the case you will find size S and L eartips.
Remove eartips
Press the headset with one hand and remove the eartip with the other hand by turning it along with the shaft.
Note! If you find it difficult to remove the eartip, do so by covering it with a dry, soft cloth.

Install eartips
Push the eartip into the pulge of the earphone and make sure they don't come off easily.
Caution: In the event that the eartips fall out and stay inside the ear, immediately go to the nearest medical center.

SPECIFICATIONS

TWS wireless stereo headphones with charging case.
Microphone for handsfree phone calls.
Frequency response: 100Hz-19kHz.
Speaker driver impedance: 32Ω.
Speaker driver diameter: 13mm.
Wireless Audio Receiver vs. compatible with Bluetooth VS.3.
Bluetooth frequency: 2.402GHz - 2.480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Auto synchronized STEREO Earpods.
Earpods battery: Lithium Polymer 3.7v 30mAh.
Charging case battery: 3.7v 250mAh lithium polymer.
Charging port is USB Type-C 5V DC input.
Music playing time: 4 Hours (80% volume level).
Phone talking time: 4 hours (80% volume).

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **EBTW-130**.
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт. Моля, не забравяйте да прочетете тази информация за инструкции внимателно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция.
Този продукт е произведен с използване на най-висококачествените компоненти и стандарти на изработка. Той беше тестван от инспектори и установен, че е перфектно изрядно-оо състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО
Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Трябва внимателно да регулирате силата на звука, когато използвате слушалки, за да избегнете увреждане на ухото.
2. спрете да използвате слушалки в потенциално опасни ситуации, за да сте сигурни, че са безопасни.
3. Избягвайте да използвате слушалки по време на шофиране, тъй като те могат да принесат разсейване.
4. Трябва да избягвате продължително слушане при високи нива на звука. Ако усетите бръмчене или силата на звука е твърде силна, намалете силата на звука.
5. спрете да използвате слушалките, ако почувствате очевиден дискомфорт, дразнение или други нежелани реакции.
6. Поставете този продукт и неговите аксесоари някъде извън обсега на деца, за да избегнете опасност или злоупотреба.
7. деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверят, че не играят с продукта.
8. Изключете устройството след употреба, за да запазите живота на батерията.
9. не трябва да се съхранява и използва при температура под -3°C (26,6 F) или над 40°C (104 F), това може да съкрати живота на слушалките и батерията.
10. Батерията не трябва да бъде изложена на прекомерна топлина като слънце, огън или други подобни.
11. Не поставяйте източници на пламък, като запалени свещи, близо до уреда.
12. Батерията трябва да бъде отстранена безопасно. Винаги използвайте доставените контейнери за събиране (консултирайте се с вашия дилър) за опазване на околната среда.

CS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dakujeme vám za zakúpenie **EBTW-130.**
Toto je vaša záruka kvality, výkonnosti a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa ustili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.
Tento produkt bol vyrobený s použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DŮLEŽITÉ
Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uschovať pre prípadné budúce použitie.

1. Pri používaní slúchadiel buďte veľmi opatrní nastavili hlasitosť, aby nedošlo k poškodeniu ucha.
2. Přestaňte používat náhlavní soupravu v potenciálně nebezpečných situacích, abyste zajistili svou bezpečnost.
3. Nepoužívejte sluchátka během jízdy, protože mohou způsobit rozptýlení.
4. Měli byste se vyhnout dlouhodobému poslechu při vysokých úrovních hlasitosti. Pokud máte pocit zvonění nebo je hlasitost příliš hlasitá, snižte hlasitost.
5. Přestaňte používat náhlavní soupravu, pokud zaznamenáte jakvémě nepohodlí, podráždění nebo jiné nežádoucí účinky.
6. Umístěte tento výrobek a jeho příslušenství někam mimo dosah dětí, abyste předešli poškození nebo nesprávnému použití.
7. Děti by měly být sledovány, aby se ujistil, že nehrají s produktem.
8. Po použití přístroj vypněte, aby byla zachována životnost baterie.
9. Nesmí se skladovat ani používat při teplotách pod -3°C (26,6 F) nebo nad 40°C (104 F), což by mohlo zkrátit životnost sluchátek i baterie.
10. Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je slunce, oheň nebo podobně.
11. Neumisťujte zdroje plamene, například hořící svíčky, do blízkosti spotřebiče.
12. Baterie musí být bezpečně vyjmuta. K ochraně životního prostředí vždy používejte dodané sběrné kontejnery (poraďte se se svým prodejcem).
13. Nevyhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií respektujte životní prostředí.
14. Údržba:
- Před čištěním přístroj vypněte, pokud je zapnutý.
- Odpojte přístroj před čištěním.
- Nepoužívejte tekuté nebo stříkací čističe.
- K čištění použijte vlhký hadřík.
15. Nepokoušejte se opravit produkt sami, protože otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.
Škody, které je třeba opravit, by měly být posouzeny kvalifikovanému servisnímu personálu.

Přeškrtnutý symbol popelnice na výrobku znamená, že výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU.
Všechny elektrické a elektronické výrobky, včetně baterie, musí být likvidovány oddělleně v souladu s komunálním odpadním nařízením prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány.
Správná likvidace starého spotřebiče pomůže snížit možné negativní důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí.

DA VYMENA PODLOŽKY

Pokud se sluchátka správně nehodí k uším, upravte jejich polohu nebo vyměňte sluchátka.
Sluchátka jsou standardně dodávána s poštítky velikosti M. Pokud chcete vyměnit ušince, pro vaše pohodlí, uvnitř pouzdra najdete podložky velikosti S a L.
Odstraňte podložky
Jednou rukou stiskněte náhlavní soupravu a druhou rukou vyměňte podložku otočením spolu s hřídelem.
Poznámka: Pokud je pro vás obtížné vymout podložku, zakryjte ji suchým měkkým hadříkem.
Nainstalujte podložky
Zatlačte podložku do ušpulovení sluchátek a ujistěte se, že se snadno nedotrhnou.
Upozornění: v případě, že podložky vypadnou a zůstanou uvnitř ucha, okamžitě jděte do nejbližšího zdravotního střediska.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen von **EBTW-130.**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele nützliche und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG
Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1. Sie sollten die Lautstärke bei Verwendung der Kopfhörer sorgfältig einstellen, um Ohrschäden zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Headset nicht mehr in potenziell gefährlichen Situationen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von Kopfhörern während der Fahrt, da diese Ablenkungen verursachen können.
4. Sie sollten längere Perioden hoher Lautstärke vermeiden. Wenn Sie ein Klingeln spüren oder die Lautstärke zu laut ist, reduzieren Sie die Lautstärke.
5. Verwenden Sie das Headset nicht mehr, wenn Sie Unbehagen, Beschwerden, Reizungen oder andere Nebenwirkungen bemerken.
6. Stellen Sie dieses Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
7. Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Produkt spielen.
8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
9. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -3°C (26,6 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, dies könnte sowohl die Lebensdauer des Headsets als auch der Batterie verkürzen.
10. Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
11. Stellen Sie keine Flammenquellen wie brennende Kerzen in die Nähe des Geräts.
12. Die Batterie muss sicher entfernt werden. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Sammelbehälter (erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler), um die Umwelt zu schützen.
13. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer! Achten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien auf die Umwelt.
14. Reinigungs:
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- Ziehen Sie das gerät vor der reinigung.
- Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
15. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen kann.
Schäden, die repariert werden müssen, sollten an qualifiziertes Servicepersonal verwiesen werden.

Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EE entspricht.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen in Übereinstimmung mit der kommunalen Abfallverordnung über von der Regierung oder den lokalen Behörden bezeichnete Sammeleinrichtungen getrennt entsorgt werden.
Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Geräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

GR ΟΡΙΣΤΟΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το **EBTW-130.**
Αυτή είναι η διαβεβαίωση της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλές χρήσιμες και βολικές δυνατότητες σε αυτό το προϊόν. Μην ξεχάσετε να το διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πλήρους για να να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και ανακαλύφθηκε ότι είναι σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διατηρηθούν για μελλοντική αναφορά.

1. Θα πρέπει να ρυθμίσετε προσεκτικά την ένταση του ήχου όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για να αποφύγετε τη ζημιά στον ακουστικό.
2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.
3. Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών κατά την οδήγηση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν περισπασμούς.
4. Θα πρέπει να αποφύγετε την παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης. Εάν αισθάνεστε ένα κουδούνισμα ή η ένταση είναι πολύ δυνατή, μειώστε την ένταση.
5. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό εάν παρατηρήσετε προφανή δυσφορία, ερεθισμό ή άλλες ανπιθύμητες ενέργειες.
6. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του κάπου μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή τον ακατάλληλο χρήστη.
7. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
8. Απενεργοποιήστε τη μονάδα μετά τη χρήση για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
9. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των -3°C (26,6 F) ή πάνω από 40°C (104 F), αυτό θα μπορούσε να μειώσει τόσο τη διάρκεια ζωής του ακουστικού όσο και της μπαταρίας.
10. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ο ήλιος, η φωτιά και άλλη παρόμοιο.
11. Μην τοποθετείτε πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, κοντά στη συσκευή.
12. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε πάντα τα παρεχόμενα δοχεία συλλογής (επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας) για να προστατεύετε το περιβάλλον.
13. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά! Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά τη διάθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
14. Καθαρισμός:
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα εάν είναι αναμμένη πριν την καθαρίσετε.
- Αποσυνδέστε τη μονάδα πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή καθαριστικά ψεκασμού.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό.
15. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που πρέπει να επισκευαστούν πρέπει να παραπέμψουν σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου αποφορμάτων στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σύμφωνα με τον κανονισμό για τα κατικά απόβλητα μέσω εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στη μείωση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΩΝ

Εάν τα ακουστικά δεν ταιριάζουν σωστά στα αυτιά σας, ρυθμίστε τη θέση τους ή αλλάξτε τα ακουστικά.
Τα ακουστικά έρχονται με μαξιλάρια μεγέθους Μ από προκαλούμ. Εάν θέλετε να αλλάξετε τα μαξιλάρια, για την ευκολία σας, μέσα στην θήκη θα βρείτε τα μαξιλάρια μεγέθους S και L.
Αφαιρέστε τα μαξιλάρια
Πιέστε το ακουστικό με το ένα χέρι και αφαιρέστε το μαξιλάρι με το άλλο χέρι περιστρέφοντάς το μαζί με τον άξονα.
Σημείωση: εάν δυσκολεύεστε να αφαιρέσετε το μαξιλάρι, κάντε το καλύπτοντάς το με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
Τοποθετήστε τα μαξιλάρια
Σπρώξτε το μαξιλάρι στην δίδυμου του ακουστικού και βεβαιωθείτε ότι δεν βγαίνει εύκολα.
Προσοχή: σε περίπτωση που τα μαξιλάρια πέσουν και παραμείνουν μέσα στο αυτί, μεταβείτε αμέσως στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά TWS με θήκη φόρτισης.
Μικρόφωνο για κλήσεις χωρίς χειρές.
Απόκριση συχνότητας: 100Hz-19kHz.
Αντίσταση προγράμματος οδήγησης ηχείου: 32Ω.
Διάμετρος οδηγού ηχείου: 13 mm.
Ασύρματος δέκτης ήχου vs. συμβατός με Bluetooth VS.3.
Συχνότητα Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Αυτόματα συγχρονισμένα Stereo Earpods.
Μπαταρία ακουστικών: Lithium Polymer 3.7v 30mAh.
Μπαταρία θήκης φόρτισης: 3,7v 250mAh πολυμερές λιθίου.
Η θύρα φόρτισης είναι είσοδος USB Type-C 5V DC.
Χρόνος ανακατεύασης: 4 ώρες (80% ένταση).
Χρόνος τηλεφωνικής ομιλίας: 4 ώρες (80% ένταση).

Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ET ETTEVAATUSABINOUNA

Täname, et ostsite **EBTW-130.**
Tagame kvaliteedi, jõudlusega ja väärtuse. Meie insenerid on sellesse tootesse lisanud palju kasulikke ja praktilisi funktsioone. Lugege see kasutusjuhend kindlasti tähelepanu ja mõistmise eesmärgil, et saate igast funktsioonist maksimumi. See toode on valmistatud kõrgeima kvaliteetsiga komponentide ja parimate tootmisstandarditega. Lisaks on selle toimimist enne tehasest saatmist hoolikalt juurtud.

OLULINE
Enne seadme kasutamist lugege neid ohutusjuhiseid.
Ohutusjuhised ja kasutusjuhendid tuleks säilitada edaspidiseks kasutamiseks.

1. Kõrvaklappide kasutamisel peaksite helitugevust hoolikalt reguleerima, et vältida kõrva kahjustamist.
2. Ohutuse tagamiseks lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
3. Vältige kõrvaklappide kasutamist sõidu ajal, kuna need võivad häirida.
4. Peaksite vältima pikaajalist kuulamist suure helitugevuse korral. Kui tunnete suminat või helitugevus on liiga vali, vähendage helitugevust.
5. Lõpetage peakonsoolist kõrvaklappide kasutamine, kui märkate ebamugavust, ärritust või muid kõrvaltoimeid.
6. Ohu vältimiseks hoidke seadme ja selle tarvikute lastele kättesaamatuse kohta.
7. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks tootega.
8. Aku tööea säilitamiseks lülitage seade pärast kasutamist välja.
9. Seda ei tohiks hoida ega kasutada temperatuuril alla -3°C (26,6 F) või üle 40°C (104 F), see võib lühendada nii peakomplekti kui ka aku eluiga.
10. Aku ei tohi olla liiga kuumuse käes, näiteks päikese, tule või muu sarnase käes.
11. Ärge asetage seadme lähedusse leegiallikaid, näiteks põlevaid küünlaid.
12. Aku tuleb ohutult eemaldada. Kesklonna kaitsemiseks kasutage alati kaasasolevad kogumisnõusid (küsige oma müüjalt, kas neid on).
13. Ärge visake patareisid Tulle! Palun austage kasutatud patareide utilisiooni säästlikkusega.
14. Puhastus:
- Enne puhastamist lülitage seade välja, kui see on sisse lülitatud.
- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge kasutage vedelaid ega aerosoolpuhastusvahendeid.
- Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
15. Ärge üritage seda toodet ise parandada, kuna katete avamine või eemaldamine võib teid puutuda ohtlikku pinge või muude ohtudega.
Kahjud, mis tuleb parandada, tuleks suunata kvalifitseeritud teenindavale personalile.

Tootel olev läbipõkstud prügikasti sümbol tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.
Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas aku, tuleb vastavalt olmejäätmete määrusele kõrvaldada eraldi valitsuse ohvi kaitsmiseks omavalitsuste määratud kogumisrajatiste kaudu.
Vana seadme õige utiliseerimine aitab vähendada võimalikke negatiivseid tagajärgi inimestele tervisele ja keskkonnale.

PADJADE VAHETAMINE

Kui kõrvaklapid ei istu teie kõrvadega õigesti, reguleerige nende asendit või vahetage kõrvapadjad.
Kõrvaklappidel on vaikimisi padjad suurusega M. Kui soovite oma mugavuse huvides padju vahetada, leiate karbi seest suurusega S ja L padjad.
Eemaldage padjad
Vajutage kõrvaklappidel üks käega ja eemaldage kõrvaklapp teisega, kaete see kuiva pehme lapiga.

Paigaldage padjad
Lükake kõrvapadi peakomplekti väljaulatuvusse ja ühtlustage nende asendid.
Hoiatus! Kui kõrvapadjad tulevad maha ja jäävad kõrva sisse, minge kohe lähimasse meditsiinikeskusesse.

SPETSIFIKATSIOON

TWS juhtmevabad stereokõrvaklapid laadimisümbrisega.
Mikrofon käed-vabad telefonikõnede jaoks.
Sagedusreaktsioon: 100Hz-19kHz.
Kõlardraiveri impedants: 32Ω.
Kõlari draiveri läbimõõt: 13 mm.
Juhtmeta helivastuvõtja vs. ühildub Bluetooth VS.3-ga.
Bluetoothi sagedus: 2,402 GHz - 2,480 GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): automaatset sünkroonitud STEREO kõrvaklapid.
Kõrvaklappide aku: liitiumpolümeer 3,7 V 30 mAh.
Laadimiskorpuse aku: 3,7 V 250 mAh liitiumpolümeer.
Laadimisport on USB Type-C 5V DC sisend.
Muusikaesitamise aeg: 4 tunti (80% helivõimsuse tase).
Telefoniõneaeg: 4 tundi (80% helitugevuseni).

Meie toodete pidevaid läbivaatamise ja täiustamise tõttu võivad disaini ja spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **EBTW-130.**
Garantizamos la calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo este manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.
Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Además su funcionamiento ha sido examinado meticulosamente antes de ser despachado de la fábrica.

IMPORTANTE
Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.
Las instrucciones de seguridad y el manual de usuario deben conservarse para futuras consultas.

1. Debe ajustar el volumen con cuidado cuando utilice los auriculares para evitar daños en el oído.
2. Deje de utilizar los auriculares en situaciones potencialmente peligrosas para garantizar su seguridad.
3. Evite utilizar los auriculares mientras conduce, ya que pueden causar distracciones.
4. Debe evitar las escuchas prolongadas a niveles altos de volumen. Si siente un zumbido o el volumen es demasiado alto, reduzca el volumen.
5. Deje de usar el auricular si percibe una molestia evidente, irritación o tiene otras reacciones adversas.
6. Ponga este producto y sus accesorios en algún lugar fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro o su uso inapropiado.
7. Los niños deben ser monitoreados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
8. Apague la unidad después de usarla para mantener la vida útil de la batería.
9. No debe almacenarse ni utilizarse a temperaturas inferiores a -3°C (26,6 F) o superiores a 40°C (104 F), esto podría acortar tanto la vida del auricular como la de la batería.
10. La batería no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similar.
11. No coloque fuentes de llamas, como velas encendidas, cerca del aparato.
12. La batería debe ser eliminada de forma segura. Utilice siempre los recipientes de recogida suministrados (consulte con su distribuidor) para proteger el medio ambiente.
13. No arroje las baterías al fuego! Respete el medio ambiente al desechar las baterías usadas.
14. Limpieza:
- Apague la unidad si está encendida antes de limpiarla.
- Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
- Utilice un paño húmedo para la limpieza.
15. No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros.
Los daños que necesiten ser reparados deben ser remitidos a personal de servicio cualificado.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre el producto significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.
Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluida la batería, deben arrojarse por separado a través de los puntos de recogida designados por los municipios a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.
La eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a reducir posibles consecuencias negativas en la salud humana y el medioambiente.

GAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS

Si los auriculares no se ajustan correctamente a sus oídos, ajuste su posición o cambie las almohadillas.
Los auriculares vienen, por defecto, con almohadillas del tamaño M. Si desea cambiar las almohadillas, en la mayor comodidad, en el interior de la caja encontrará almohadillas del tamaño S y L.
Quitar las almohadillas
Presione el auricular con una mano y quite la almohadilla con la otra girándola junto con el eje.
Nota: Si le cuesta sacar la almohadilla, hágalo cubriéndola con un paño seco y suave.

Instalar las almohadillas
Empuje la almohadilla en la protuberancia del auricular y asegúrese de que no se salgan fácilmente.
Precaución: En el caso de que las almohadillas se salieran quedándose en el interior del oído, diríjase inmediatamente al centro médico más cercano.

ESPECIFICACIONES

Auriculares estéreo inalámbricos TWS con estuche de carga.
Micrófono para llamadas telefónicas con manos libres.
Respuesta de frecuencia: 100Hz-19kHz.
Impedancia del controlador del altavoz: 32Ω.
Diámetro del controlador del altavoz: 13 mm.
Receptor de Audio inalámbrico vs. compatible con Bluetooth VS.3.
Frecuencia Bluetooth: 2.402GHz - 2.480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Auriculares ESTÉREO sincronizados automáticamente.
Batería de los auriculares: Polímero de litio 3,7 V 30 mAh.
El puerto de carga es una entrada USB tipo C de 5 V CC.
Tiempo de reproducción de música: 4 horas (80% de nivel de volumen).
Tiempo de conversación telefónica: 4 horas (80% volumen).

Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

FI TURVALLISUUSVAROTOIMET

Kiitos, että ostit **EBTW-130.**
Tämä on vakuutuksesi laadusta, suorituskyvystä ja arvosta. Suunnittelijamme ovat sisällyttäneet tuotteeseen monia hyödyllisiä ja käteviä ominaisuuksia. Muista lukea tämä käyttöohje kokonaan varmistaaksesi, että saat suurimman hyödyn jokaisesta ominaisuudesta.
Tämä tuote on valmistettu korkeimpien laatuisimmista komponenteista ja valmistusstandardeista. Tarkastajat ovat testanneet sen ja todenneet sen olevan moitteettomassa toimintakunnossa ennen kuin se poistui tehtaalta.

TÄRKEÄ
Lue nämä turvaohjeet ennen laitteen käyttöä. Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä tulevaa käyttöä varten.

1. Kuulokkeita käyttäessä äänenvoimakkuus kannattaa säätää huolella, jotta korvavauriot ei pääse syntymään.
2. Lopeta kuulokkeiden käyttö mahdollisessa vaarallisessa tilanteissa varmistaaksesi turvallisuutesi.
3. Vältä kuulokkeiden käyttöä ajon aikana, sillä ne voivat aiheuttaa häiriötekijöitä.
4. Sinun tulisi välttää pitkäaikaista kuuntelua suurilla äänenvoimakkuuksilla. Jos tunet soittoäänen tai äänenvoimakkuus on liian kova, vähennä äänenvoimakkuutta.
5. Lopeta kuulokkeiden käyttö, jos huomaat ilmeistä epämukavuutta, ärsytystä tai muita haittavaikutuksia.
6. Laita tämä tuote ja sen tarvikkeet jonnekin lasten ulottumattomiin varan tai väärä käytön välttämiseksi.
7. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki tuotteella.
8. Sammuta laite käytön jälkeen akun ylläpitämiseksi.
9. Sitä ei saa säilyttää tai käyttää alle -3°C (26,6 F) tai yli 40°C (104 F) lämpötilossa, tämä voi lyhentää sekä kuulokkeiden että akun käyttöikää.
10. Akkua ei saa altistaa liiallisille lämpötiloille, esimerkiksi auringolle, tulelle tai vastaavalle.
11. Älä aseta lekkilähteitä, kuten palavia kynttilöitä, laitteen lähelle.
12. Akku on poistettava turvallisesti. Käytä aina mukana toimitettavia keräysastioita (tarkista asia jälleenmyyjältä) ympäristön suojelemiseksi.
13. Älä heitä patareita tuleen! Kunnioita ympäristöä hävittäessä käytettyjä paristoja.
14. Puhdistus:
- Sammuta laite, jos se on päällä ennen puhdistusta.
- Irrota laite ennen puhdistusta.
- Älä käytä nestemäisiä tai aerosolin puhdistusaineita.
- Käytä kosteaa liinaa puhdistukseen.
15. Älä yritä korjata tätä tuotetta itse, koska suojien avaaminen tai poistaminen voi altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille.
Korjattavat vahingot on ohjattava pätevän huoltohenkilöstön hoidettavaksi.

Tuotteen ylviivatty roskasäiliötunnus tarkoittaa, että toote on EU-direktiivin 2012/19/EC mukainen.
Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös akku, on hävitettävä erikseen yhdyskuntajätesäännöjen mukaisesti valtion tai kuntien nimeämien keräyspisteiden kautta.
Vanhan laitteen asianmukainen häviäminen auttaa vähentämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

TYYNYJEN VAIHTO

Jos kuulokkeet eivät sovi kunnolla korviisi, Säädä niiden asentoa tai vaihda korvanappeja.
Kuulokkeissa on oletuksena m-kokoiset tyynyt. Jos haluat vaihtaa tyynyjä mukavuuteesi vuoksi, kotelon sisältä löydät s-ja L-kokoiset tyynyt.
Poista tyynyt
Paina kuulokketa toisella kädellä ja irrota tyyny toisella kädellä kääntämällä sitä akselin mukana.
Huomautus: Jos sinun on vaikeaa, tee se peittämällä se kuivalla, pehmeällä liinalla.

Asenna tyynyt
Työnnä tyyny kuulokkeiden pullistumaan ja varmista, etteivät ne irtoa helposti.
Varoitus: siinä tapauksessa, että tyynyt putoavat ja pysyvät

SPECIFIKACIJA

TWS bezvadu stereo austiņas ar uzlādes maciņu.
Mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem.
Frekvences reakcija: 100Hz-19kHz.
Skaņrunu draivera pretestība: 32Ω.
Skaņrunu draivera diametrs: 13 mm.
Bezvadu audio uztvērējs vs. saderīgs ar Bluetooth V5.3.
Bluetooth frekvence: 2,402 GHz - 2,480 GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): automātiski sinhronizētas STEREO austiņas.
Austiņu akumulators: litija polimērs 3,7v 30mAh.
Uzlādes korpusa akumulators: 3,7v 250mAh litija polimērs.
Uzlādes ports ir USB Type-C 5V DC ieeja.
Mūzikas atskaņošanas laiks: 4 stundas (80% skaluma līmenis).
Sarunas laiks pa tālruni: 4 stundas (80% skaluma).

Sakarā ar nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu mūsu produktiem, dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAWZJONIJIET TA'SIKUREZZA

Grazzi ghax xtrid **EBTW-130.**
Aħna niggarantixxu kwalità, prestazzjoni u valur. L-inginiera tagħna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u pratiċi f'dan il-prodott. Kun żgur li taqra dan il-manwal istruzzjoni kompletamment biex aktna tużha l-aħjar ta' kull karatteristika.
Dan il-prodott ġie mmanifatturat bl-oġħla komponenti u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, l-operazzjoni tagħha ġiet eżaminata bir-reqaq qabel ma tintbagħat mill-fabbrika.

IMPORTANTI
Aqra dawn l-istruzzjonijiet qabel tuża l-apparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-utent għandhom jinżammu għal referenza futura.
1. Għandek taħdax l-volum b'attenzjoni meta tuża l-headphones biex tevita ħsara lil-widna.
2. Lewwel uża l-headphones f'sitwazzjonijiet potenzjalment perikolużi biex tużgura s-sikurezza tiegħek.
3. Evita li tuża headphones waqt is-sewqan, kif dawn jistgħu jikkawżaw distrazzjonijiet.
4. Għandek tevita smigħ fit-tul f'livelli ta'volum għoli. Żekk thoss ħoss żanżan jew il-volum huwa qawwi wisq, tnaqqas il-volum.
5. Tieqaf tużaħ l-widna jekk tinnota skonfort ovvju, irritazzjoni, jew ikollhom reazzjonijiet avversi oħra.
6. Poggi dan il-prodott u l-aksessorji tagħha x'imkien li' bogħod mit-tfal, biex jiġi evitat il-periklu jew l-użu mhux xieraq.
7. It-tfal għandhom jiġu mmonitorjati biex jiġi żgurat li ma jilagħbux bil-prodott.
8. Ittfi l-apparat wara l-użu biex iżżommu il-ħajja tal-batterija.
9. Mġħandux jinħaxen jew jintuża f'temperaturi taħt il -3°C (26,6 F) jew'il fuq minn 40°C (104 F), dan jista'jaqsar kemm il-ħajja tal-widna kif ukoll il-batterija.
10. Il-batterija m'għandhiex tkun esposta għal shana eċcessiva bħal dik mix-xemx, nar jew simili.
11. Tpoġġix sorsi ta'fjamma, bħal xemgħat ħruġ, ħdejn l-apparat.
12. Il-batterija għandha tinneħħa b'mod sikur. Dejjem uża l-kontenituri għar formuli lokali jew l-ġbir speċjali tal-ħaġna tal-ġeneratu l-ambjent.
13. M'ghandekx tarmi l-batterji fil - nar! Żekk jogħġbok irrispetta l-ambjent meta tarmi l-batterji użati.
14. It-tindif:
- Ittfi l-unit jekk iridu mixgħul qabel ma tnaddafha.
- Aqlaħ l-uċuħ bil-ħaġa ħamra u ċatta.
- Tużax detergenti tat-tindif tal-likwidi jew tal-aerosol.
- Uża carruta niedja għat-tindif.
15. Tippruvax issewwi dan il-prodott inti stess peress li l - ftuh jew it-tneħħija tal-għaġa jistgħu jesponu inti għal perikli perikolużi vultaġġ jew perikli oħra. Danni li jeħtieġ jissewwew għandhom jiġu rriferuti lil personal kwalifikat tas-servizz.

Is-simbolu tal-landa taż-żibel maqtugħ b'saffi fuq il-prodott ifisser L-I-prodott huwa konformi Mad-Direttiva ewropea 2012/19/EC.
Il-prodotti elettrikuzzjonijiet inklużi l-elettronika, il-batterija, għandhom jintemmew separatament skond ir-regolament dwar i-iskart municipali permezz tal-facilitajiet tal-ġbir nominati mill-pubblika amministrazzjoni lokali.
Ir-rimi korrett ta'apparat qadim tiegħek se jgħin biex jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

NIEDUL I-PADS

Żekk il-headphones ma jsibux widnejn b'mod korrett, aġġusta l-pożizzjoni tagħhom jew jibdlu l-pads widna.
Il-headphones ġeġin, awtomatikament, ma pads ta'dawn M. Żekk int tixtieq tibdel il-pads, għall-konvenjenza żewġ, ġewwa l-fuxxa intl ser isir pads ta'dawn l-u L.
Żewġ żewġ pads
Aġħfas il-widna b'idejk wahda, u neħħi l-parti tal-widna bl-oħra bħalma tixtieq
Nota: Żekk huwa difficili għalik biex tneħħi l-kuxxinet, tagħmel hekk billi tgħatti dan l-istruttura niexfa u ratba.

Installa l-pads
Imbotta l-earpad fil-sporgenza tal - widna u aċċerta ruħek li ma jiżloqux facilment.
Attenzjoni: Fil-każ li l-pads tal-widna jiġu u jibqgħu ġewwa l-widna, minnufih mur fl-eqreb centru mediku.

SPECIFIKAZZJONI

Headphones sterео minghajr fili TWS b'kaz ta 'ccarġjar.
Mikrofonu ghal telefonati bl-idejn.
Rispons tal-frekwenza: 100Hz-19kHz.
Impedenza tas-sewwieq tal-ħaġna: 32Ω.
Dijametru tas-sewwieq tal-ħaġna: 13mm.
Wireless Audio Receiver vs, kompatibbli mal-Bluetooth V5.3.
Frekwenza Bluetooth: 2,402GHz - 2,480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Earpods STEREO sinkronizzati awtomatikament.
Earpods batterija: Lithium Polymer 3.7v 30mAh.
Batterija tal-kaz tal-ikkarġjar: polimeru tal-litju 3.7v 250mAh.
Il-port tal-ikkarġjar huwa input USB Type-C 5V DC.
Mh tad-daqq tal-muzika: 4 Sighat (livell ta 'volum ta' 80%).
Mh tat-tahdit bil-telefon: 4 sighat (volum ta '80%).

Minħabba r-revizjoni u t-titjib kontinwu tal-prodotti tagħna, id-disinn u l-ispecifikazzjonijiet huma soggetti ghal bidla minghajr avviż.

NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor uw aankoop van **EBTW-130.**
Dit is uw garantie voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ingenieurs hebben veel nuttige en handige functies in dit product opgenomen. Lees deze handleiding volledig door om er zeker van te zijn dat u het maximale voordeel uit elke functie haalt.
Dit product is vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteitscomponenten en normen van vakmanschap. Het werd getest door inspecteurs en bleek in perfecte staat te zijn voordat het onze fabriek verliet.

BELANGRIJK
Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.
1. U moet het volume zorgvuldig regelen wanneer u de oortelefoon gebruikt om schade aan uw gehoor te voorkomen.
2. Stop met het gebruik van de oortelefoon in potentieel gevaarlijke situaties om uw veiligheid te waarborgen.
3. Vermijd het gebruik van koptelefoons tijdens het rijden, want die kunnen afleiden.
4. Vermijd langdurig luisteren op hoog volume. Als u een zoemend geluid voelt of het volume is te hoog, verlaag dan het volume.
5. Stop met het gebruik van de headset als u duidelijk ongemak, irritatie of andere bijwerkingen ondervindt.
6. Plaats dit product en de accessoires buiten het bereik van kinderen om gevaar of ongeschikt gebruik te voorkomen.
7. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
8. Schakel het toestel na gebruik uit om de levensduur van de batterij te verlengen.
9. Bewaar of gebruik de handset niet bij temperaturen onder -3°C (26,6 F) of boven 40°C (104 F), dit kan de levensduur van zowel de handset als de batterij verkorten.
10. De batterij mag het product niet blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
11. Plaats geen brandende objecten, zoals kaarsen, in de buurt van het apparaat.
12. De batterij moet op een veilige manier worden vervijderd. Gebruik altijd de bijgeleverde opgeraapbaken (raadpleeg uw dealer) om het milieu te beschermen.
13. Gooi batterijen niet in het vuur! Respecteer het milieu bij het weggooien van gebruikte batterijen.
14. Schoonmaken:
- Zet het apparaat uit als het aan staat voordat u het schoonmaakt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
15. Probeer dit product niet zelf te repareren, want het openen of verwijderen van afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren.
Schade die gepareerd moet worden, dient te worden doorgegeven aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product voldoet aan de Europese Richtlijn 2012/19/EC.
Alle elektrische en elektronische producten, met inbegrip van de batterij, moeten gescheiden worden afgevoerd overeenkomstig de gemeentelijke afvalvoorschriften via daartoe aangewezen inzamelingsfaciliteiten van de overheid of lokale autoriteiten.
De correcte verwijdering van uw oude apparaat zal de mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu helpen beperken.

VERWISSELEN VAN OORDOPJES

Als de oortelefoons niet goed in uw oren passen, past u de positie aan of vervangt u de oordopjes.
Als u de oordopjes wilt verwisselen, vindt u voor uw gemak oordopjes maat S en L in de doos.

Verwijderen van de oordopjes
Druk met de ene hand op het oorstukje en verwijder het oordopje met de andere hand door het lange de schacht te draaien.
Opmerking: Als u het oorstukje moeilijk kunt verwijderen, kunt u het verwijderen door het af te dekken met een zachte, droge doek.

Installeren van de pads
Duw het oorkussentje in het uitsteeksel van het oorstukje en zorg ervoor dat ze niet gemakkelijk loskomen.
Voorzichtig: Mochten de oordopjes losraken en in het oor blijven zitten, ga dan onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde medische faciliteit.

SPECIFICATIES

TWS draadloze stereohoofdtelefoon met oplaadetui.
Microfoon voor handsfree bellen.
Frequentierespons: 100 Hz-19 kHz.
Impedantie luidsprekerdriver: 32Ω.
Diameter luidsprekerdriver: 13 mm.
Draadloze audio-ontvanger vs, compatibel met Bluetooth V5.3.
Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz - 2,480 GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): automatisch gesynchroniseerde STEREO-oordopjes.
Batterij van de oordopjes: Lithium Polymer 3,7v 30 mAh.
Ladebokis batterij: 3,7v 250mAh lituumpolymer.
Ladeporten of USB Type-C 5V DC-ingang.
Spiellest for musikk: 4 timer (80 % volumnivå).
Telefontaletid: 4 timer (80 % volum).

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NO SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk for at DU kjøpte **EBTW-130.**
Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Våre ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sørg for å lese denne bruksanvisningen helt for å sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon.
Dette produktet er produsert med komponenter av høyeste kvalitet og de beste produksjonsstandarder. I tillegg har driften blitt omhyggelig undersøkt før den sendes fra fabrikken.

VIKTIG
Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten.
Sikkerhetsinstruksjonene og brukerhåndboken skal oppbevares for fremtidig referanse.
1. Du bør justere volumet nøye når du bruker hodetelefonene for å unngå skade på øret.
2. Slutte å bruke hodetelefonene i potensielt farlige situasjoner for å sikre din sikkerhet.
3. Unngå å bruke hodetelefoner mens du kjører, da de kan forårsake forstyrrelser.
4. Du bør unngå langvarig lytting ved høye volumnivåer. Hvis du føler en summende lyd eller volumet er for høyt, reduser du volumet.
5. Slutt å bruke headsettet hvis du merker tydelig ubehag, irritasjon eller har andre bivirkninger.
6. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utilgjengelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
7. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med produktet.
8. Slå av enheten etter bruk for å opprettholde batterilevetiden.
9. Det skal ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -3°C (26,6 F) eller over 40°C (104 F), dette kan forkorte både levetiden til headsettet og batteriet.
10. Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som fra sol, brann eller lignende.
11. Ikke plasser flammekilder, for eksempel brennende stearinlys, i nærheten av apparatet.
12. Batteriet må fjernes trygt. Bruk alltid de medfølgende oppsamlingsbeholderne (spørk med forhandleren) for å beskytte miljøet.
13. Ikke kast batterierne i brannen! Ta hensyn til miljøet ved avhending av brukte batterier.
14. Rengjøring:
- Slå av enheten hvis den er på før du renger den.
- Koble fra enheten før rengjøring.
- Ikke bruk væske eller aerosol rengjøringsmidler.
- Bruk en fuktig klut til rengjøring.
15. Ikke forsøk å reparere dette produktet selv, da åpning eller fjerning av dekslene kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer.
LSkader som må repareres, skal henvises til kvalifisert servicepersonell.

Det kryssede søppelsymbolet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteriet, må avhendes separat i samsvar med den kommunale avfallsforskriften gjennom innsamlingsanleggene utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet.

LYDDE PADS

Hvis hodetelefonene ikke passer riktig til ørene, må du justere posisjonen eller bytte øreputer.
Hodetelefonene kommer som standard med pads av størrelse M. hvis Du vil bytte pads, for enkelhets skyld, inne i boksen finner du pads Av størrelse S og L.
Fjern pads
Trykk på hodestettet med en hånd, og fjern øreputen med den andre ved å trekke den sammen med akselen.

Merk: Hvis det er vanskelig for deg å fjerne puten, gjør det ved å dekke den med en tørr, myk klut.

Installer pads
Sky øreputen inn i firemsprinnet på hodestettet og sørg for at de ikke slir ut lett.
Forsiktig: Hvis øreputene kommer av og holder seg inne i øret, gå straks til nærmeste medisinske senter.

SPESIFIKASJON

TWS trådløse stereohodetelefoner med ladeveske.
Mikrofon for håndfrie telefonsamtaler.
Frekvensrespons: 100Hz-19kHz.
Høyttalerdriverimpedans: 32Ω.
Høyttalerdriverens diameter: 13mm.
Trådløs lydmottaker vs, kompatibel med Bluetooth V5.3.
Bluetooth-frekvens: 2,402GHz - 2,480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Automatisk synkroniserte STEREO ørepropper.
Earpods batteri: Lithium Polymer 3,7v 30mAh.
Ladebokis batteri: 3,7v 250mAh litiumpolymer.
Ladeporten er USB Type-C 5V DC-inngang.
Spilletid for musikk: 4 timer (80 % volumnivå).
Telefontaletid: 4 timer (80 % volum).

På grunn av kontinuerlig revisjon og forbedring av våre produkter, kan design og spesifikasjoner endres uten varsel.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **EBTW-130.**
To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY
Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
1. Podczas korzystania ze słuchawek należy ostrożnie regulować głośność, aby uniknąć uszkodzenia ucha.
2. Przestań używać słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić im bezpieczeństwo.
3. Unikaj używania słuchawek podczas jazdy,ponieważ mogą one powodować zakłócenia.
4. Należy unikać długotrwałego słuchania przy wysokich poziomach głośności. Jeśli czujesz brzęczenie lub głośność jest zbyt głośna,zmniejsz głośność.
5. przestań używać zestawu słuchawkowego,jeśli odczuwasz wyraźny dyskomfort, podrażnienie lub inne działania niepożądane.
6. Ten produkt i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użycia.
7. Dzieci powinny być monitorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
8. Wyłącz urządzenie po użyciu, aby zachować żywotność baterii.
9. Nie należy przechowywać i używać w temperaturach poniżej -3°C (26,6 F) lub powyżej 40°C (104 F), może to skrócić żywotność zestawu słuchawkowego i baterii.
10. Bateria nie powinna być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień lub tym podobne.
11. Nie umieszczaj źródeł płomienia, takich jak zapalone świece, w pobliżu urządzenia.
12. Akumulator należy bezpiecznie wyjąć. Zawsze używaj dostarczonych pojemników do zbierania (skonsultuj się ze sprzedawcą) w celu ochrony środowiska.
13. Nie wrzucaj baterii do ognia! Szanuj środowisko podczas recyklingu zużytych baterii.
14. Oczyszczanie:
- Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Nie używaj płynnych lub aerozolowych środków czyszczących.
- Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki.
15. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ może on być narażony na niebezpieczne napięcia lub inne zagrożenia podczas otwierania lub zdejmowania pokrywy.
Wszelkie szkody, które należy naprawić, należy przekazać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Symbol kosza na śmieci przekreślony nad produktem oznacza, że produkt jest zgodny z dyrektywą europejską 2012/19/EC.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym akumulator, muszą być wyrzucane osobno zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych za pośrednictwem obiektów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowe usunięcie starego urządzenia pomoże zmniejszyć możliwe negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

WYMIANA USZCZELEK

Jeśli słuchawki nie pasują prawidłowo do uszu, wyreguluj ich pozycję lub wymień nauszniki.
Słuchawki są dostarczane w rozmiarze S,L.
Jeśli chcesz zmienić nauszniki, dla Twojej wygody w pudełku znajdziesz nauszniki w rozmiarze S i L.
Usuń klocki
Naciśnij zestaw słuchawkowy jedną ręką i zdejmij poduszkę drugą, obracając go wraz z wałem.
Uwaga: Jeśli masz trudności z wyciągnięciem poduszki, zrób to, przykrywając ją suchą, miękką ściereczką.
Zainstaluj klocki
Włóż poduszkę do występu zestawu słuchawkowego i upewnij się, że nie zsuwają się łatwo.
Uwaga: W przypadku, gdy nauszniki ześlizgną się, pozostając w uchu, natychmiast skontaktuj się z najbliższym centrum medycznym.

SPECYFIKACJE

Bezprzewodowe słuchawki stereo TWS z etui ładującym.
Mikrofon do rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.
Pasmo przenoszenia: 100 Hz-19 kHz.
Impedancja przetwornika głośnika: 32 Ω.
Średnica przetwornika głośnika: 13 mm.
Bezprzewodowy odbiornik audio vs, kompatybilny z Bluetooth V5.3.
Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Automatycznie synchronizowane słuchawki douszne STEREO.
Bateria słuchawek dousznych: litowo-polimerowa 3,7 V 30 mAh.
Akumulator w etui ładującym: litowo-polimerowy 3,7 V 250 mAh.
Port ładowania to wejście USB typu C 5 V DC.
Czas odtwarzania muzyki: 4 godziny (poziom głośności 80%).
Czas rozmów telefonicznych: 4 godziny (80% głośności).

W celu ciągłej rewizji i ulepszania naszych produktów, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dewido à continua revisão e aprimoramento de nossos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat **EBTW-130.**
Aceasta este asigurarea dvs. de calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru a vă asigura că știți obținerea beneficiului maxim de la fiecare caracteristică.
Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și a ajuns perfect în stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT
Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utilizia dispozitivul.
Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.
1. Ar trebui să reglați volumul cu atenție atunci când utilizați căștile pentru a evita deteriorarea urechii.
2. Opriți utilizarea căștilor în situații potențial periculoase pentru a vă asigura siguranța.
3. Evitați utilizarea căștilor în timpul conducerii, deoarece acestea pot provoca distrageri.
4. Ar trebui să evitați ascultarea prelungită la niveluri ridicate de volum. Dacă simțiți un sunet sau volumul este prea puternic, reduceți volumul.
5. Opriți utilizarea căștilor dacă observați disconfort evident, iritație sau alte reacții adverse.
6. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea necorespunzătoare.
7. Copiii trebuie monitorizați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
8. Opriți aparatul după utilizare pentru a menține durata de viață a bateriei.
9. Nu trebuie depozitat sau utilizat la temperaturi sub -3°C (26,6 F) sau peste 40°C (104 F), acest lucru ar putea scurta durata de viață a căștii, cât și a bateriei.
10. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
11. Nu așezați surse de flacără, cum ar fi lumânări aprinse, în apropierea aparatului.
12. Bateria trebuie scoasă în siguranță. Utilizați întotdeauna containerele de colectare furnizate (consultați distribuitorul) pentru a proteja mediul înconjurător.
13. Nu aruncați bateriile în foc! Respectați mediul atunci când aruncați bateriile uzate.
14. Curățenie:
- Opriți aparatul dacă este pornit înainte de a-l curăța.
- Deconectați aparatul înainte de a-l curăța.
- Nu folosiți detergenți lichizi sau pulverizați.
- Folosiți o cârpă umedă pentru curățare.
15. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Daunele care trebuie reparate trebuie trimise personalului de service calificat.

Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe produs înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2012/19/EC.
Toate produsele electrice și electronice, inclusiv bateriile, trebuie eliminate separat, în conformitate cu reglementările privind deșeurile municipale, prin instalațiile de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
Eliminarea corectă a aparatului vechi va ajuta la reducerea posibilelor consecințe negative asupra sănătății oamenilor și a mediului.

SCHIMBAREA PLĂCUTELOR

Dacă căștile nu se potrivesc corect cu urechile, reglați-le poziția sau schimbați căștile.
Căștile vin în mod implicit cu plăcuțe de dimensiune M. Dacă doriți să schimbați plăcuțele, pentru confort dvs., în interiorul cutiei vei găsi plăcuțe de dimensiuni S și L.
Scoateți tampoanele
Apăsați setul cu casca cu o mână și scoateți tampoanele cu cealaltă mână rotind-o în exterior.
Notă: dacă este dificil să scoateți tamponul, faceți acest lucru acoperind-o cu o cârpă uscată și moale.

Instalați tampoane
Introduceți tamponul în umflarea căștilor și asigurați-vă că nu se desprind ușor.
Atenție: În cazul în care tampoanele cad și rămân în interiorul urechii, mergeți imediat la cel mai apropiat centru medical.

SPECIFICAȚII

Căști stereo wireless TWS cu carcasă de încărcare.
Căștile sunt prevăzute cu microfon pentru apel telefonic fără mâini.
Răspuns în frecvență: 100Hz-19kHz.
Impedanța driverului difuzorului: 32Ω.
Diametrul difuzorului: 13mm.
Receptor audio wireless vs, compatibil cu Bluetooth V5.3.
Frecvența Bluetooth: 2,402GHz - 2,480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Earpods STEREO sincronizate automat.
Baterie earpods: Litiu polimer 3,7 V 30 mAh.
Baterie carcasă de încărcare: 3,7 V 250 mAh polimer de litiu.
Portul de încărcare este intrare USB Type-C 5V DC.
Timp de redare a muzicii: 4 ore (nivel de volum 80%).
Timp de convorbire la telefon: 4 ore (80% volum).

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Спасибо за покупку **EBTW-130.**
Это ваша гарантия качества, производительности и ценности. Наши инженеры добавили в этот продукт множество полезных и удобных функций. Обязательно прочтите эту руководство полностью, чтобы убедиться, что вы получаете максимум от каждой функции.
Этот продукт был изготовлен с использованием компонентов высочайшего качества и стандартов изготовления. Он был проверен инспекторами и оказался в идеальном рабочем состоянии.

ВАЖНЫЙ
Перед использованием устройства прочтите эти инструкции по безопасности.
Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для использования в будущем.
1. Вы должны тщательно регулировать громкость при использовании наушников, чтобы избежать повреждения уха.
2. Прекратите использование наушников в потенциально опасных ситуациях, чтобы обеспечить их безопасность.
3. Избегайте использования наушников во время вождения, так как они могут вызвать отвлекающие факторы.
4. Вы должны избегать длительного прослушивания на высоких уровнях громкости. Если вы чувствуете шум или громкость слишком громкая, уменьшите громкость.
5. Прекратите использование наушников, если вы чувствуете явный дискомфорт, раздражение или другие побочные реакции.
6. Поместите этот продукт и его аксессуары где-нибудь в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности или неправильного использования.
7. Дети должны контролироваться, чтобы убедиться, что они не играют с продуктом.
8. Выключите устройство после использования, чтобы сохранить срок службы батареи.
9. не следует хранить и использовать при температуре ниже -3°C (26,6 F) или выше 40°C (104 F), это может сократить срок службы гарнитуры и батареи.
10. Аккумулятор не должен быть удален безопасным образом. Всегда используйте поставляемые контейнеры для сбора (проконсультируйтесь с вашим дилером) для защиты окружающей среды.
11. Не бросайте батареи в огонь! Уважайте окружающую среду при утилизации использованных батарей.
12. Очистка:
- Выключите устройство, если оно включено, прежде чем чистить его.
- Отключите устройство перед очисткой.
- Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
- Используйте влажную ткань для очистки.
13. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать этот продукт самостоятельно, так как при открытии или снятии крышек он может подвергаться опасному напряжению или другим опасностям.
Любое повреждение, которое необходимо устранить, должны быть переданы квалифицированному обслуживающему персоналу.

Символ мусорной корзины, зачеркнутый над продуктом, означает, что продукт соответствует европейской директиве 2012/19 / ЕС.
Все электрические и электронные продукты, включая батарею, должны выбрасываться отдельно в соответствии с регулированием муниципальных отходов через объекты сбора, назначенные правительством или местными властями.
Правильное удаление вашего старого прибора поможет уменьшить возможные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

СМЕНА ПРОКЛАДОК

Если наушники не подходят должным образом к вашим ушам, отрегулируйте их положение или замените амбушюры.
Наушники поставляются по умолчанию с амбушюрами размера M. Если вы хотите изменить амбушюры, для вашего удобства внутри коробки вы найдете амбушюры размера S и L.
Снять амбушюры
Нажмите на гарнитуру одной рукой и снимите подушку другой, повернув ее вместе с валом.
Примечание: Если вам трудно вытащить подушку, сделайте это, накрыв ее сухой мягкой тканью.
Установить колодки
Вставьте подушку в выступ гарнитуры и убедитесь, что они не соскальзывают легко.
Внимание: в случае, если амбушюры соскочили, оставаясь внутри уха, немедленно обратитесь в ближайший медицинский центр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводные стереонаушники TWS с зарядным чехлом.
Микрофон для разговора по телефонам.
Частотный диапазон: 100 Гц-19 кГц.
Сопротивление динамика: 32 Ом.
Диаметр динамика: 13 мм.
Беспроводной аудиоприемник, совместимый с Bluetooth V5.3.
Частота Bluetooth: 2,402GHz - 2,480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): автоматически синхронизируемые стереонаушники.
Аккумулятор наушников: литий-полимерный, 3,7 В, 30 мАч.
Аккумулятор в зарядном чехле: литий-полимерный, 3,7 В, 250 мАч.
Порт зарядки — вход USB Type-C 5 В постоянного тока.
Время воспроизведения музыки: 4 часов (уровень громкости 80%).
Время разговора по телефону: 4 часа (громкость 80%).

В связи с постоянным пересмотром и улучшением нашей продукции дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SK BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili **EBTW-130.**
To je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši technici do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si přečíst celou návod, abyste se ujistili, že z každé funkce získáte maximální užitek.
Tento produkt byl vyroben s použitím nejkvalitnějších součástí a standardů zpracování. To bylo testováno inspektory a zjistil, že je v perfektním provozním stavu, než opustil naši továrnu.

DŮLEŽITÉ
Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.
1. Při používání sluchátek by se měl hlasitost starostlivo upravit, aby ste předešli poškození uší.
2. Přestaňte používat náhlavní soupravu v potenciálně nebezpečných situacích, aby ste zaistili svoju bezpečnost.
3. Počas jazdy nepoužívajte sluchadlo, pretože môžu spôsobiť rozptýlenie.
4. Malý by ste sa vyhnúť dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti. Ak máte pocit, že zvonenie alebo hlasitosť je príliš hlasná, znížte hlasitosť.
5. Přestaňte používat náhlavní soupravu, ak spozorujete zjavné nepohodlie, podráždenie alebo iné nežiaduce reakcie.
6. Tento výrobok a jeho príslušenstvo umiestnite niekde mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu alebo nesprávnemu použitiu.
7. Deti by mali byť monitorované, aby sa ubezpečil, že sa nehrajú s výrobkom.
8. Po použití vypnite prístroj, aby ste udržali výdrž batérie.
9. Nesmie sa skladovať ani používať pri teplotách nižších ako -3°C (26,6 F) alebo vyšších ako 40°C (104 F), čo by mohlo skrátiť životnosť náhlavnej súpravy aj batérie.
10. Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je Slnko, oheň alebo podobne.
11. Do blízkosti spotrebiča neumiestňujte zdroje plameňa, napríklad horiace sviečky.
12. Batéria musí byť bezpečne vybratá. Na ochranu životného prostredia vždy používajte dodané zberné nádoby (obráťte sa na svojho predajcu).
13. Nehádžte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií rešpektujte životné prostredie.
14. Čistenie:
- Pred čistením prístroj vypnite, ak je zapnutý.
- Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Nepoužívajte tekuté alebo sprejové čistiace prostriedky.
- Na čistenie použite vlhkú handričku.
15. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami, pretože otváranie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám.
Škody, ktoré je potrebné opraviť, by sa mali postúpiť kvalifikovanému servisnému personálu.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na výrobku znamená, že výrobok je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EC.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií sa musia likvidovať oddelene v súlade s miestnymi predpismi prostredníctvom odpadu prostredníctvom zberných zariadení určených vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže znížiť možné negatívne dôsledky na ľudské zdravie a životné prostredie.

ZMENA UŠNICE

Ak sluchadlo nezapadajú správne do uší, upravte ich polohu alebo zmeňte náušnice.
Sluchadlo sa štandardne dodávajú s vankúšikmi veľkosti M. Ak chcete vymeniť ušnice, ako ste pohodlní, vo vnútri pudzra nájdete ušnice s ľa L.
Odstráňte ušnice
Jednou rukou stiskte náhlavnú súpravu a druhou rukou vyberte podložku otočením podložky o 15 mm.
Poznámka: Ak je pre vás ťažké odstrániť podložku, urobte tu tak, že ju zakryjete suchou mäkkou handričkou.

Inštalácia ušnice
Zatlačte podložku do ľubovoľnej strany sluchadla a uistite sa, že sa ľahko neodstránia.
Upozornenie: v prípade, že podložky vypadnú a zostanú vo vnútri ucha, okamžite prejdite do najbližšieho lekárskeho centra.

SPECIFIKACE

Bezdrátové stereo sluchadlá TWS s nabíjacím puzdrom.
Mikrofón pre hands-free telefonovanie.
Frekvenčná odozva: 100Hz-19kHz.
Impedancia reproduktora: 32Ω.
Priemer meniča reproduktora: 13 mm.
Bezdrátový audio prijímač vs, kompatibilný s Bluetooth V5.3.
Frekvencia Bluetooth: 2,402GHz - 2,480GHz.
TWS (TRUE WIRELESS STEREO): Automaticky synchronizované STEREO sluchadlá.
Batéria sluchadiel: Lítium-polymérová 3,7V 30mAh.
Batéria nabíjacieho puzdra: 3,